# Guia do Usuário do HP Mini

© Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Bluetooth é uma marca comercial de seu proprietário e utilizada sob licença pela Hewlett-Packard Company. O logotipo SD é uma marca comercial de seu proprietário. Microsoft e Windows são marcas registradas da Microsoft Corporation nos EUA.

As informações contidas neste documento estão sujeitas a alterações sem aviso. As únicas garantias para produtos e serviços da HP são as estabelecidas nas declarações de garantia expressa que acompanham tais produtos e serviços. Nenhuma informação contida neste documento deve ser interpretada como uma garantia adicional. A HP não será responsável por erros técnicos ou editoriais nem por omissões contidos neste documento.

Segunda edição: maio de 2010

Primeira edição: dezembro de 2009

Número de peça: 584528-202

#### Aviso sobre o produto

Este guia do usuário descreve os recursos comuns à maioria dos modelos. Alguns recursos podem não estar disponíveis em seu computador.

Para obter as mais recentes informações no *Guia do Usuário do HP Mini*, visite o site da Web da HP em <a href="http://www.hp.com.br/suporte">http://www.hp.com.br/suporte</a>.

#### Aviso sobre segurança

AVISO! Para reduzir a possibilidade de ferimentos devido a altas temperaturas ou de superaquecimento do computador, não o coloque diretamente sobre o colo ou obstrua as aberturas de ventilação. Utilize o computador somente sobre superfícies rígidas e planas. Não permita que uma outra superfície rígida, como a lateral de uma impressora opcional, ou uma superfície macia, como um travesseiro, tapetes ou roupa, bloqueie as aberturas de ventilação. Além disso, não permita que o adaptador de CA entre em contato com a pele ou com uma superfície macia, como travesseiros, tapetes ou roupas, durante a operação. O computador e o adaptador de CA estão em conformidade com os limites de temperatura para superfícies acessíveis pelo usuário, definidos pelo IEC 60950 (International Standard for Safety of Information Technology Equipment – Padrão Internacional de Segurança de Equipamentos de Tecnologia da Informação).

# Conteúdo

1	Passos iniciais	
	Utilização do HP QuickWeb (somente em determinados modelos)	2
2	Conhecimento sobre as peças	
_	Identificação do hardware	2
	Componentes da parte superior	
	TouchPad	
	Luzes	
	Teclas	
	Componentes da parte frontal	
	Componentes do lado direito	
	Componentes do lado esquerdo	
	Componentes da tela	
	Componentes da parte inferior	
	Remoção da tampa interna	
	Recolocação da tampa interna	
	Antenas sem fio	
	Componentes de hardware adicionais	
	Identificação das etiquetas	14
3	Gerenciamento de energia	4.0
	Configuração de opções de energia	
	Uso dos modos de economia de energia	
	Início e saída da suspensão	
	Início e saída da hibernação	
	Utilização de planos de energia	
	Visualização do plano de energia atual	
	Seleção de um plano de energia diferente	
	Personalização dos planos de energia	
	Definição de proteção por senha na saída da suspensão ou hibernação	
	Utilização de fonte de alimentação de CA externa	
	Conexão do adaptador de CA	
	Utilização de alimentação por bateria	
	Exibição da carga restante da bateria	
	Localização de informações sobre a bateria em Ajuda e Suporte	
	Utilização do Teste de bateria da HP	
	Inserção ou remoção da bateria	
	Carregamento de uma bateria	
	Maximização do tempo de descarregamento da bateria	<i>L2</i>

	Gerenciamento de bateria fraca	
	Identificação de bateria fraca	
	Resolução de uma situação de bateria fraca	23
	Para solucionar uma condição de bateria fraca quando houver	00
	fonte externa de alimentação disponível	23
	Para solucionar uma condição de bateria fraca quando houver	~
	uma bateria carregada disponível	23
	Para solucionar uma condição de bateria fraca quando não houver	00
	uma fonte de alimentação disponível	23
	Para solucionar uma condição de bateria fraca quando o	20
	computador não puder sair da hibernação	
	Calibração de uma bateria	
	Etapa 1: Carregue a bateria totalmente	
	Etapa 2: Desative as funções de hibernação e suspensão	
	Etapa 3: Descarregue a bateria	
	Etapa 4: Recarregue a bateria totalmente	
	Etapa 5: Reative a hibernação e a suspensão	
	Economia de energia da bateria	
	Armazenamento da bateria  Descarte de uma bateria usada	
	Desligamento do computador	
	Beoliganiento do compatador	20
4 Int	ternet	
4 1110	Conexão a uma rede com fio	20
	Conexão a uma rede sem fio	
	Utilização de dispositivos sem fio	
	Identificação de ícones de conexão sem fio e rede	
	Utilização dos controles de conexão sem fio	
	Utilização da tecla de ação de conexão sem fio	
	Utilização do HP Connection Manager (somente em determinados	0
	modelos)	31
	Utilização do software HP Wireless Assistant	
	Utilização dos controles do sistema operacional	
	Utilização de uma WLAN	
	Configuração de uma WLAN	
	Proteção da sua WLAN	
	Conexão a uma WLAN	
	Roaming para outra rede	
	Utilização do HP Mobile Broadband (somente em determinados modelos)	
	Inserção de um SIM	
	Remoção de um SIM	
	Utilização de dispositivos sem fio Bluetooth	
	Bluetooth e Compartilhamento de Conexão da Internet (ICS)	
	Elactocar o comparamento do conoxao da miemos (100)	00
5 Mu	ultimídia	
JIVIU	Recursos multimídia	40
	Identificação dos seus componentes multimídia	
	Ajuste do volume	
	Utilização das teclas de ação de atividade de mídia	
	Software multimídia	

		Utilização de software multimídia pré-instalado	
		Instalação de software multimídia a partir da Internet	
	Áudio		
		Conexão de dispositivos de áudio externos	
		Verificação das suas funções de áudio	
	Vídeo		
		Conexão de um monitor ou projetor externo	
	Webcan	1	48
6	Segurança		
	Proteção	o do computador	49
	Uso de s	senhas	49
		Definição de senhas no Windows	
		Definição de senhas no utilitário de configuração	
		Senha de administrador	
		Gerenciamento de uma senha de administrador	51
		Inserção de uma senha de administrador	51
		Senha de inicialização	
		Gerenciamento de uma senha de inicialização	52
		Inserção de uma senha de inicialização	52
	Utilizaçã	io de software antivírus	53
	Utilizaçã	io de software de firewall	54
	Instalaçã	ão de atualizações críticas	55
7	Cartões digitais		
	-	o de um cartão digital	
	Remoçã	o de um cartão digital	57
0	Dispositivos US		
0			50
	Utilizaça	io de um dispositivo USB	
		Conexão de um dispositivo USB	
		Remoção de um dispositivo USB	60
9	Dispositivos ap	pontadores e teclado	
		ração de preferências do dispositivo apontador	61
	Utilizaçã	io do TouchPad	61
		Rolagem	61
		Pinçamento	62
		Girar	62
		Conexão de um mouse externo	63
	Utilizaçã	io do teclado	63
	-	Uso das teclas de ação	63
		Utilização de teclas de acesso rápido	
	Utilizaçã	io da tela de toque (somente em determinados modelos)	
	3	Tocar (ou clicar)	
		Movimento	
		Arrastar	
		Rolagem	
		Girar	

	Pinçamento	67
	Configuração de preferências da tela de toque	68
10 L	Jnidades	
	Identificação das unidades instaladas	69
	Manuseio de Unidades	
	Uso de unidades externas	70
	Utilização de dispositivos externos opcionais	71
11 N	Módulos de memória	
12 <i>A</i>	Atualização de Software	
	Atualização do BIOS	
	Determinação da versão do BIOS	
	Download de uma atualização do BIOS	
	Atualização de programas e drivers	78
13 <i>A</i>	Alteração das configurações do QuickWeb	
	Desativação e ativação do HP QuickWeb	79
14 L	Jtilitário de configuração	
	Início do utilitário de configuração	
	Uso do utilitário de configuração	
	Alteração do idioma do utilitário de configuração	
	Navegação e seleção no utilitário de configuração	
	Exibição de informações do sistema	
	Restauração das configurações padrão no utilitário de configuração	
	Saída do utilitário de configuração	
	Menus do utilitário de configuração	82
	Menu Main (Principal)	82
	Menu Security (Segurança)	82
	Menu System Configuration (Configuração do sistema)	82
	Menu Diagnostics (Diagnósticos)	83
Índia		84

# 1 Passos iniciais

O sistema operacional principal do seu computador é o Microsoft® Windows®. Seu computador também pode ter o HP QuickWeb (somente em determinados modelos).

- O sistema operacional Microsoft Windows exibe o desktop na tela e controla os programas de software, periféricos e hardware do seu computador.
- Se o seu computador inclui o HP QuickWeb, ele permite que você navegue com rapidez pela Internet, visualize fotos digitais, escute música ou comunique-se por e-mail, mensagens instantâneas ou Skype (somente em determinados modelos) sem ter que iniciar seu sistema operacional principal. Também nos referimos ao HP QuickWeb como Instant-On Software (IOS).
- NOTA: Para desativar ou reativar o QuickWeb, consulte o capítulo "Alteração das configurações do QuickWeb". É possível acessar o software Ajuda no HP QuickWeb clicando no ícone de Ajuda na área de notificação.

# Utilização do HP QuickWeb (somente em determinados modelos)

Para iniciar o QuickWeb:

- 1. Ligue seu computador. A Página inicial do HP QuickWeb é exibida.
- 2. Clique em um ícone na Página inicial do QuickWeb para iniciar um programa.

Para iniciar o HP QuickWeb a partir do Microsoft Windows:

- Selecione **Iniciar**, clique na seta ao lado do botão Desligar e, em seguida, clique em **Reiniciar**. Seu computador será reiniciado e exibirá a Página inicial do HP QuickWeb.
- NOTA: Para saber mais sobre o HP QuickWeb, consulte a Ajuda do software fornecida no QuickWeb.

# 2 Conhecimento sobre as peças

### Identificação do hardware

Os componentes fornecidos com o computador podem variar de acordo com a região e o modelo. As ilustrações neste capítulo identificam os recursos-padrão fornecidos na maioria dos modelos de computador.


Para ver uma lista do hardware instalado no computador:

▲ Selecione Iniciar > Painel de Controle > Sistema e Segurança. Clique em Sistema e, em seguida, em Gerenciador de Dispositivos.

É possível também adicionar hardware ou modificar configurações do computador utilizando o Gerenciador de Dispositivos.

### Componentes da parte superior

#### **TouchPad**



Componente		Descrição
(1)	Botão de ativação/desativação do TouchPad	Ativa e desativa o TouchPad. Toque duas vezes rapidamente para ativar e desativar o TouchPad.
(2)	TouchPad*	Move o cursor e seleciona ou ativa itens na tela.

Componente		Descrição
(3)	Botão esquerdo do TouchPad*	Funciona como o botão esquerdo de um mouse externo.
(4)	Botão direito do TouchPad*	Funciona como o botão direito de um mouse externo.


<sup>\*</sup>Esta tabela descreve as configurações de fábrica. Para visualizar ou alterar as preferências do dispositivo apontador, selecione **Iniciar > Dispositivos e Impressoras**. Em seguida, clique com o botão direito no ícone que representa o seu dispositivo e selecione **Configurações do mouse**.

#### Luzes



Componente			Descrição
(1)	•	Luz do TouchPad	<ul><li>Acesa: O TouchPad está desativado.</li><li>Desligada: O TouchPad está ativado.</li></ul>
(2)		Luz de caps lock	Acesa: A função caps lock está ativada.
(3)	<b>4</b> ⊘	Luz de sem áudio	Acesa: O som do alto-falante está desligado.
(4)	( <sub>1</sub> )	Luz de conexão sem fio	Branca: Um dispositivo sem fio integrado, como um dispositivo de LAN sem fio (WLAN) e/ou um dispositivo Bluetooth®, está ligado.      NOTA: Os dispositivos sem fio vêm ativados de fábrica.      Apagada: Todos os dispositivos sem fio estão desligados.

#### **Teclas**




Componente			Descrição
(1)		Teclas de ação	Executam funções do sistema usadas com frequência.
(2)		Tecla fn	Executa funções do sistema utilizadas com freqüência quando pressionada em combinação com uma tecla de função ou com a tecla esc.
(3)	Æ	Tecla do logotipo do Windows®	Exibe o menu Iniciar do Windows.
(4)	3	Tecla de aplicativos do Windows	Exibe um menu de atalhos para itens abaixo do ponteiro.

### Componentes da parte frontal



Componente	Descrição	
Alto-falantes (2)	Reproduzem som.	


### Componentes do lado direito



Compo	onente		Descrição
(1)		Slot de mídia digital	Oferece suporte aos seguintes formatos de cartão digital opcionais:
			Memory Stick (MS)
			MS/Pro
			<ul> <li>MultiMediaCard (MMC)</li> </ul>
			<ul> <li>Cartão de memória Secure Digital High Capacity (SDHC) (tamanho regular e grande)</li> </ul>
			xD-Picture Card
(2)	ወ	Luz de alimentação	Branca: O computador está ligado.
	_		<ul> <li>Piscando em branco: O computador está no estado de suspensão.</li> </ul>
			<ul> <li>Desligada: O computador está desligado ou em hibernação.</li> </ul>
(3)		Interruptor Liga/Desliga	<ul> <li>Quando o computador estiver desligado, deslize o interruptor para ligá-lo.</li> </ul>
			<ul> <li>Quando o computador estiver ligado, deslize brevemente o interruptor para iniciar a suspensão.</li> </ul>
			<ul> <li>Quando o computador estiver no estado de suspensão, deslize brevemente o interruptor para sair da suspensão.</li> </ul>
			<ul> <li>Quando o computador estiver na hibernação, deslize brevemente o interruptor para sair da hibernação.</li> </ul>
			Se o computador tiver parado de responder e os procedimentos de desligamento do Windows não estiverem funcionando, deslize e segure o interruptor Liga/Desliga por pelo menos cinco (5) segundos para desligar o computador.
			Para saber mais sobre suas configurações de energia, selecione Iniciar > Painel de Controle > Sistema e Segurança > Opções de Energia.
(4)		Abertura de ventilação	Possibilita o fluxo de ar para resfriar os componentes internos.

Componente		)	Descrição
			NOTA: O ventilador do computador inicia automaticamente para esfriar os componentes internos e impedir o superaquecimento. É normal que a ventoinha interna ligue e desligue durante o funcionamento do computador.
(5)	-4-	Portas USB (2)	Conectam dispositivos USB opcionais.
(6)	****	Conector RJ-45 (rede) e tampa	Conecta um cabo de rede.
(7)	•	Slot para cabo de segurança	Conecta um cabo de segurança opcional ao computador.  NOTA: O cabo de segurança é projetado para agir como um impedimento, mas ele pode não evitar que um computador seja mal utilizado ou roubado.

# Componentes do lado esquerdo



Com	onente		Descrição
(1)	Ą	Conector de alimentação	Conecta um adaptador de CA.
(2)		Luz da bateria	<ul> <li>Desligada: O computador está sendo executado com alimentação de bateria.</li> </ul>
			<ul> <li>Piscando em branco: A bateria atingiu um nível baixo ou crítico de energia, ou há um erro na bateria. Quando ela atinge um nível crítico de bateria fraca, sua luz começa a piscar rapidamente.</li> </ul>
			Âmbar: Uma bateria está sendo carregada.
			<ul> <li>Branca: O computador está conectado à alimentação externa, e a bateria está completamente carregada.</li> </ul>
(3)	101	Porta de monitor externo	Conecta um visor externo opcional, como um monitor ou projetor, ao computador.
(4)		Abertura de ventilação	Possibilita o fluxo de ar para resfriar os componentes internos.


Com	Componente		Descrição	
			NOTA: O ventilador do computador inicia automaticamente para esfriar os componentes internos e impedir o superaquecimento. É normal que a ventoinha interna ligue e desligue durante o funcionamento do computador.	
(5)	8	Luz da unidade	Branca intermitente: A unidade de disco rígido está sendo acessada.	
			Âmbar (somente em determinados modelos): O software HP ProtectSmart Hard Drive Protection estacionou temporariamente a unidade de disco rígido.	
(6)	•4	Porta USB	Conecta um dispositivo USB opcional.	
(7)	ů.	Conector de saída de áudio (fone de ouvido)/conector de entrada de áudio (microfone)	Reproduz som quando conectado a alto-falantes estéreo com alimentação própria opcionais, fones de ouvido, headsets ou áudio de televisão. Conecta também um microfone de headset opcional.	
			<b>NOTA:</b> Quando um componente de áudio é ligado no conector, os alto-falantes do computador são desativados.	
			O cabo do componente de áudio deve ter um conector de quatro vias.	

# Componentes da tela



Componente		Descrição
(1)	Interruptor interno da tela	Inicia a suspensão se a tela for fechada com o computador ligado.
		<b>NOTA:</b> O interruptor da tela não é visível na parte externa do computador.
(2)	Luz da webcam	Acesa: A webcam está em uso.
(3)	Webcam	Grava vídeo e captura fotos.
		NOTA: Para capturar e editar vídeos, você pode usar o software pré-instalado Arcsoft WebCam Companion 3.
(4)	Microfone interno	Grava som.

# **Componentes da parte inferior**




Componente			Descrição
(1)	8	Travas de liberação da bateria (2)	Liberam e travam a bateria no compartimento da bateria.
(2)		Compartimento de bateria	Armazena a bateria.

#### Remoção da tampa interna


A remoção da tampa interna permite acessar o compartimento do módulo de memória, o slot de inserção de cartão SIM, a etiqueta de regulamentação e outros componentes importantes. Para remover a tampa interna:

- Desconecte o computador da alimentação de CA.
- Remova a bateria.
- NOTA: Para obter mais informações, consulte a seção "Inserção ou remoção da bateria", posteriormente neste guia.
- 3. Pressione o botão de liberação direito (1).
- 4. Libere o lado direito da tampa interna (2) levantando-a ligeiramente da base.
- NOTA: É normal que a tampa interna se dobre ligeiramente, e é possível que você ouça estalos quando a tampa interna se soltar da base.




Pressione o botão de liberação esquerdo (1).

6. Libere o lado esquerdo da tampa interna (2) levantando-a ligeiramente da base.



 Levante a borda inferior da tampa interna (1) de forma inclinada, em seguida levante a tampa interna retirando-a da base (2).




### Recolocação da tampa interna


Recoloque a tampa interna depois de acessar o compartimento do módulo de memória, o slot de inserção de cartão SIM, a etiqueta de regulamentação e outros componentes importantes. Para recolocar a tampa interna:

1. Posicione a tampa interna (1) acima do computador de forma inclinada, com a borda frontal voltada para a frente do computador.

2. Acomode a borda posterior da tampa interna na borda posterior do computador, alinhando as seis abas na tampa interna sobre os slots na base, e, em seguida, inserindo as abas nos slots (2).



3. Gire a borda frontal (1) da tampa interna para baixo, e em seguida pressione firmemente a tampa interna sobre a base do computador até ela encaixar no lugar (2).



- Recoloque a bateria.
- NOTA: Para obter mais informações, consulte a seção "Inserção ou remoção da bateria", posteriormente neste guia.

#### **Antenas sem fio**



Componente		Descrição	
(1)	Antenas de WWAN (2) (somente em determinados modelos)*	Enviam e recebem sinais de dispositivos sem fio para comunicação com redes de longa distância sem fio (WWANs).	
(2)	Antenas de WLAN (2)*	Enviam e recebem sinais de dispositivos sem fio para comunicação com redes locais sem fio (WLANs).	
	*As antenas não são visíveis na parte externa do com imediatamente em torno das antenas livres de obstru	putador. Para obter uma transmissão ideal, mantenha as áreas ıções.	

Para obter informações regulamentares sobre dispositivos sem fio, consulte a seção *Informações Regulamentares, de Segurança e Ambientais* aplicável a seu país ou região. Essas informações estão localizadas em Ajuda e Suporte.

#### Componentes de hardware adicionais




Componente		Descrição
(1)	Cabo de alimentação*	Conecta o adaptador CA à tomada CA.
(2)	Adaptador de CA	Converte a alimentação de CA em CC.
(3)	Bateria*	Fornece alimentação ao computador quando este não está conectado a uma fonte de alimentação externa.

## Identificação das etiquetas

As etiquetas fixadas no computador fornecem informações que podem ser necessárias para a solução de problemas do sistema ou para levar o computador em viagem internacional.

 Etiqueta do número de série: fornece informações importantes que você pode precisar ao entrar em contato com o suporte técnico. A etiqueta do número de série está afixada dentro do compartimento da bateria.



Componente	
(1)	Nome do produto
(2)	Número de série
(3)	Número do produto

Componente	
(4)	Período de garantia
(5)	Descrição do modelo (somente em alguns modelos)

- Certificado de Autenticidade Microsoft®: contém a chave de produto do Windows®. A chave do
  produto pode ser necessária para a atualização ou solução de problemas do sistema operacional.
  Esse certificado se encontra na parte de baixo da tampa interior do computador. Para acessar a
  etiqueta de regulamentação no computador consulte a seção "Remoção da tampa interna",
  anteriormente neste guia.
- Etiqueta de regulamentação: fornece informações regulamentares sobre o computador, incluindo:
  - Informações sobre dispositivos sem fio opcionais e as classificações de aprovação de alguns países ou regiões nos quais a utilização do dispositivo foi aprovada. Um dispositivo opcional pode ser um dispositivo de rede local sem fio (WLAN). Essas informações podem ser necessárias em viagens internacionais.
  - O número de série do seu módulo HP Mobile Broadband (somente em determinados modelos).

A etiqueta de regulamentação se encontra na parte inferior da tampa interna do computador. Para acessar a etiqueta de regulamentação no computador, consulte a seção "Remoção da tampa interna", anteriormente neste guia.

# 3 Gerenciamento de energia

### Configuração de opções de energia

#### Uso dos modos de economia de energia

O computador possui dois estados de economia de energia habilitados de fábrica: suspensão e hibernação.

Quando a suspensão é iniciada, as luzes de alimentação piscam e a tela se apaga. O trabalho é salvo na memória, o que permite que você saia da suspensão mais rapidamente do que da hibernação. Se o computador ficar no estado de suspensão por muito tempo ou a bateria atingir um nível crítico de bateria fraca durante o estado de suspensão, ele inicia a hibernação.

Quando a hibernação é iniciada, o trabalho é salvo em um arquivo de hibernação na unidade de disco rígido e o computador é desligado.

- △ CUIDADO: Para evitar possível degradação de vídeo e áudio, ou perda da funcionalidade de reprodução de áudio ou vídeo, não inicie a suspensão ou a hibernação quando estiver lendo ou gravando em um disco ou em um cartão de mídia externo.
- NOTA: Não é possível iniciar qualquer tipo de conexão de rede ou executar quaisquer funções de computador enquanto o computador estiver na suspensão ou na hibernação.

#### Início e saída da suspensão

O sistema é configurado na fábrica para iniciar o estado de suspensão após 15 minutos de inatividade ao operar com energia da bateria e 30 minutos de inatividade usando alimentação externa.

As configurações de energia e os tempos limites podem ser alterados em Opções de Energia no Painel de controle do Windows.

Com o computador ligado, é possível iniciar o estado de suspensão de uma das seguintes formas:

- Deslize brevemente o interruptor Liga/Desliga.
- Feche a tela.
- Clique em Iniciar, clique na seta ao lado do botão Desligar e, em seguida, clique em Dormir.

É possível sair da suspensão de uma das seguintes maneiras:

- Deslize brevemente o interruptor Liga/Desliga.
- Se a tela estiver fechada, abra-a e ative o TouchPad.
- Pressione uma tecla do teclado.

Quando o computador sai da suspensão, a luz de alimentação se acende e o trabalho volta a ser exibido na tela no ponto onde foi interrompido.

NOTA: Se você definiu que uma senha seja solicitada para que o computador saia da suspensão, será preciso informar sua senha do Windows antes que o trabalho volte a ser exibido na tela.

#### Início e saída da hibernação

As configurações de energia e os tempos limites podem ser alterados em Opções de Energia no Painel de controle do Windows.

Para iniciar a hibernação:

△ Clique em Iniciar, clique na seta ao lado do botão Desligar e, em seguida, clique em Hibernar.

Para sair da hibernação:

Deslize brevemente o interruptor Liga/Desliga.

Quando o computador sai da hibernação, a luz de alimentação se acende e o trabalho volta a ser exibido na tela no ponto onde foi interrompido.

NOTA: Se você definiu que uma senha seja solicitada para que o computador saia da hibernação, será preciso informar sua senha do Windows antes que o trabalho volte a ser exibido na tela.

#### Utilização de planos de energia

Uma plano de energia é uma coleção de configurações do sistema que gerencia como o computador usa a energia. Os planos de energia podem ajudar a economizar energia e maximizar o desempenho do computador.

Os seguintes planos de energia estão disponíveis:

- Recomendado pela HP
- Alto Desempenho
- Economia de Energia

É possível alterar as configurações destes esquemas de energia usando o recurso Opções de Energia.

#### Visualização do plano de energia atual

△ Clique no ícone **Medidor da Bateria** na área de notificação, à direita na barra de tarefas.

- ou -

Selecione Iniciar > Painel de Controle > Sistema e Segurança> Opções de Energia.

#### Seleção de um plano de energia diferente

Clique no ícone Medidor da Bateria na área de notificação e selecione um plano de energia na lista.

– ou –

Selecione **Iniciar > Painel de Controle > Sistema e Segurança > Opções de Energia** e selecione um plano de energia na lista.

#### Personalização dos planos de energia

 Clique no ícone Medidor da Bateria na área de notificação e depois clique em Opções de Energia.

– ou –

Selecione Iniciar > Painel de Controle > Sistema e Segurança > Opções de Energia.

- 2. Selecione um plano de energia e clique em Alterar configurações do plano.
- 3. Altere as configurações conforme necessário.
- Para fazer mudanças adicionais, clique em Alterar configurações de energia avançadas e faça as alterações.

#### Definição de proteção por senha na saída da suspensão ou hibernação

Para configurar o computador para solicitar uma senha ao sair da suspensão ou da hibernação, siga estas etapas:

- 1. Selecione Iniciar > Painel de Controle > Sistema e Segurança > Opções de Energia.
- 2. No painel esquerdo, clique em Exigir senha ao despertar.
- 3. Clique em Alterar configurações não disponíveis no momento.
- Clique em Exigir senha (recomendado).
- 5. Clique em Salvar alterações.

### Utilização de fonte de alimentação de CA externa

A alimentação de CA externa é fornecida por um adaptador de CA aprovado.

AVISO! Para reduzir os riscos de segurança em potencial deve-se usar somente o adaptador de CA fornecido com o computador, um adaptador de CA substituto fornecido pela HP ou um adaptador de CA compatível adquirido da HP.

Conecte o computador a uma fonte de alimentação de CA externa em qualquer uma das seguintes circunstâncias:

- ⚠ AVISO! Não carregue a bateria quando estiver a bordo de um avião.
  - Ao carregar ou calibrar uma bateria
  - Ao instalar ou modificar o software do sistema
  - Ao gravar dados em um CD ou DVD

Ao conectar o computador a uma fonte de alimentação de CA externa, ocorrem os seguintes eventos:

- A bateria começa a carregar.
- Se o computador for ligado, o ícone Medidor da Bateria na área de notificação mudará de aparência.

Ao desconectar a fonte de alimentação de CA externa, ocorrem os seguintes eventos:

- O computador passa a usar a alimentação da bateria.
- O brilho da tela diminui automaticamente para economizar energia da bateria. Para aumentar o brilho, pressione a tecla de ação f3 ou reconecte o adaptador de CA.

#### Conexão do adaptador de CA

△ AVISO! Para reduzir o risco de choque elétrico e danos ao equipamento:

Conecte o cabo de alimentação a uma tomada de CA cujo acesso seja sempre fácil.

Desconecte o computador da alimentação retirando o cabo de alimentação da tomada de CA (e não retirando o cabo de alimentação do computador).

Se o cabo de alimentação tiver um conector de 3 pinos, conecte-o em uma tomada de 3 pinos com terra (aterrada). Não desative o pino de aterramento do cabo de alimentação, por exemplo, conectando um adaptador de 2 pinos. O pino de aterramento é um importante recurso de segurança.

Para conectar o computador a uma fonte de alimentação externa, siga estas instruções:

- Conecte o adaptador de CA no conector de alimentação (1) do computador.
- 2. Conecte o cabo de alimentação no adaptador de CA (2).
- 3. Conecte a outra extremidade do cabo de alimentação numa tomada de CA (3).



### Utilização de alimentação por bateria

Quando uma bateria carregada está inserida no computador e este não está conectado a uma fonte de alimentação externa, o computador é executado com alimentação por bateria. Quando o computador está conectado a uma fonte de alimentação de CA externa, ele é executado com alimentação de CA.

Se o computador tiver uma bateria carregada e estiver sendo executado com alimentação de CA externa fornecida através do adaptador de CA, ele alterna para alimentação por bateria se o adaptador de CA for desconectado.

NOTA: O brilho da tela diminui automaticamente para economizar energia da bateria quando a alimentação de CA é desconectada. Para aumentar o brilho, utilize a tecla de ação f3 ou reconecte o adaptador de CA.

A bateria pode permanecer dentro do computador ou ser guardada em um local separado, dependendo de como se trabalha. Ao manter a bateria no computador, sempre que este for conectado à alimentação de CA externa carrega a bateria, além de proteger seu trabalho caso falte energia. Entretanto, uma bateria no computador se descarrega lentamente mesmo quando o computador está desligado e desconectado da alimentação externa.

△ AVISO! Para evitar possíveis problemas de segurança, use somente as baterias fornecidas com o computador, baterias de reposição fornecidas pela HP ou baterias adquiridas da HP.

A vida de uma bateria varia, conforme a configuração do gerenciamento de energia, os programas executando no computador, o brilho da tela, os dispositivos externos conectados e outros fatores.

#### Exibição da carga restante da bateria

Mova o cursor sobre o ícone Medidor da Bateria na área de notificação, no lado direito da barra de tarefas.

#### Localização de informações sobre a bateria em Ajuda e Suporte

A Ajuda e Suporte fornece as seguintes ferramentas e informações sobre a bateria:

- Ferramenta Teste de Bateria para testar o desempenho da bateria
- Informações sobre calibração, gerenciamento de energia e cuidados de uso e armazenamento para maximizar a vida da bateria
- Informações sobre tipos de bateria, especificações, ciclos de vida e capacidade

Para acessar informações sobre a bateria:

▲ Selecione Iniciar > Painel de Controle > Hardware e Sons > Opções de Energia > Saiba mais sobre planos de energia.

#### Utilização do Teste de bateria da HP

A Ajuda e Suporte fornece informações sobre o status da bateria instalada no computador.

Para executar o Teste de bateria da HP:

- 1. Conecte o adaptador de CA ao computador.
- NOTA: O computador deve estar conectado à alimentação externa para que o Teste de bateria da HP funcione corretamente.
- Selecione Iniciar > Ajuda e Suporte > Solução de problemas > Energia, térmico e mecânico.
- 3. Clique na guia Energia e, em seguida, clique em Teste de bateria.

O Teste de bateria examina a bateria e suas células para ver se estão funcionando corretamente e então relata os resultados da análise.

#### Inserção ou remoção da bateria

△ CUIDADO: A remoção de uma bateria que é a única fonte de alimentação disponível pode causar perda de informações. Para evitar a perda de informações, salve seu trabalho e inicie a hibernação ou desligue o computador através do Windows antes de remover a bateria.

#### Para inserir a bateria:

- 1. Vire o computador de cabeça para baixo sobre uma superfície plana.
- Alinhe as linguetas da bateria com os encaixes no computador e insira a bateria no respectivo compartimento. As travas de liberação da bateria prendem automaticamente a bateria no lugar.



#### Para remover a bateria:

- 1. Vire o computador de cabeça para baixo sobre uma superfície plana.
- 2. Deslize as travas de liberação da bateria (1) para soltar a bateria; em seguida, retire-a (2).



#### Carregamento de uma bateria

AVISO! Não carreque a bateria do computador quando estiver a bordo de avião.

A bateria é carregada enquanto o computador está conectado à alimentação externa através de um adaptador de CA.

A bateria pode ser carregada com o computador desligado ou em uso, mas carregará mais rápido se o computador estiver desligado.

O carregamento pode demorar mais se a bateria for nova, não tiver sido usada durante duas semanas ou mais, ou estiver muito mais guente ou fria do que a temperatura ambiente.

Para prolongar a vida útil da bateria e otimizar a precisão dos indicadores de carga da bateria, siga estas recomendações:

- Ao carregar uma bateria nova, carregue-a completamente antes de ligar o computador.
- Carregue a bateria até que a luz da bateria figue branca.
- NOTA: Se o computador estiver ligado enquanto a bateria estiver sendo carregada, o ícone Medidor da Bateria na área de notificação poderá mostrar 100 por cento de carga antes que a bateria esteja totalmente carregada.
- Antes de carregar a bateria deixe que descarregue até menos de 5 por cento da carga completa utilizando normalmente o computador.
- Se a bateria não tiver sido utilizada por um mês ou mais, calibre-a em vez de simplesmente carregá-la.

A luz da bateria exibe o status da carga:

- Desligada: O computador está sendo executado com alimentação de bateria.
- Piscando em branco: A bateria atingiu um nível baixo ou crítico de energia, ou há um erro na bateria. Quando ela atinge um nível crítico de bateria fraca, sua luz começa a piscar rapidamente.
- Âmbar: Uma bateria está sendo carregada.
- Branca: O computador está conectado à alimentação externa, e a bateria está completamente carregada.

#### Maximização do tempo de descarregamento da bateria

O tempo de descarregamento da bateria varia de acordo com os recursos utilizados durante a alimentação por bateria. O tempo de descarregamento máximo diminui gradualmente, pois a capacidade de armazenamento da bateria se degrada naturalmente.

Dicas para maximização do tempo de descarregamento da bateria:

- Diminua o brilho da tela.
- Remova a bateria do computador quando n\u00e3o estiver sendo usada ou carregada.
- Armazene a bateria em lugar fresco e seco.

#### Gerenciamento de bateria fraca

As informações nesta seção descrevem os alertas e respostas do sistema definidos de fábrica. Alguns alertas de bateria fraca e respostas do sistema podem ser alterados em Opções de Energia do Painel de controle do Windows. As preferências definidas em Opções de Energia não afetam as luzes.

#### Identificação de bateria fraca

Quando uma bateria que é a única fonte de alimentação disponível do computador atinge uma condição de bateria fraca, a luz da bateria pisca.

Se um nível de bateria fraca não for solucionado, a bateria do computador entrará em um nível crítico de bateria fraca e a luz da bateria piscará rapidamente.

O computador faz o seguinte caso o nível da bateria torne-se crítico:

- Se a hibernação estiver ativada e o computador estiver ligado ou no modo de suspensão, ele inicia a hibernação.
- Se a hibernação estiver desativada e o computador estiver ligado ou no modo de suspensão, ele ficará brevemente no modo de suspensão e, em seguida, será desligado, perdendo qualquer informação que não tiver sido salva.

#### Resolução de uma situação de bateria fraca

△ CUIDADO: Para reduzir o risco de perda de informações quando o computador atingir um nível crítico de bateria fraca e a hibernação tiver sido iniciada, não restaure a alimentação até que as luzes de alimentação se apaguem.

#### Para solucionar uma condição de bateria fraca quando houver fonte externa de alimentação disponível

Conecte um adaptador de CA aprovado.

#### Para solucionar uma condição de bateria fraca quando houver uma bateria carregada disponível

- 1. Desligue o computador ou inicie a hibernação.
- 2. Remova a bateria descarregada e insira uma bateria carregada.
- Ligue o computador.

#### Para solucionar uma condição de bateria fraca quando não houver uma fonte de alimentação disponível

- Inicie a hibernação.
  - ou –

Salve o trabalho e desligue o computador.

#### Para solucionar uma condição de bateria fraca quando o computador não puder sair da hibernação

Quando não houver energia suficiente para sair da hibernação, faça o seguinte:

- 1. Insira uma bateria carregada ou conecte o computador à alimentação externa.
- 2. Saia da hibernação deslizando brevemente o interruptor Liga/Desliga.

#### Calibração de uma bateria

Calibre a bateria nas seguintes condições:

- Quando os indicadores de carga da bateria parecerem imprecisos.
- Quando for observada uma alteração significativa no tempo de funcionamento da bateria.

Mesmo se uma bateria for muito utilizada, não deveria ser necessário calibrá-la mais de uma vez por mês. Também não é necessário calibrar uma bateria nova.

#### **Etapa 1: Carregue a bateria totalmente**

- △ AVISO! Não carregue a bateria do computador quando estiver a bordo de avião.
- NOTA: A bateria pode ser carregada com o computador desligado ou em uso, mas carregará mais rápido se o computador estiver desligado.

Para carregar a bateria completamente:

- Insira a bateria no computador.
- Conecte o computador a um adaptador de CA e, em seguida, conecte o adaptador à alimentação externa.

A luz da bateria no computador fica âmbar.

 Deixe o computador conectado à alimentação externa até que a bateria esteja completamente carregada.

A luz da bateria no computador fica branca.

#### Etapa 2: Desative as funções de hibernação e suspensão

 Clique no ícone Medidor da Bateria na área de notificação e depois clique em Opções de Energia.

– ou –

Selecione Iniciar > Painel de Controle > Sistema e Segurança > Opções de Energia.

- Em Planos de energia, clique em Alterar configurações do plano.
- Anote as configurações de Desligar vídeo apresentadas na coluna Na bateria de modo a poder restaurá-las após a calibração.
- 4. Mude as configurações de **Desligar vídeo** para **Nunca**.
- Clique em Alterar configurações de energia avançadas.
- 6. Clique no sinal de mais ao lado de **Dormir** e, em seguida, clique no sinal de mais ao lado de **Hibernar após**.
- 7. Anote a configuração **Na bateria** em **Hibernar após** de modo a poder reiniciá-la após a calibração.
- Altere a configuração Na bateria para Nunca.
- Clique em OK.
- 10. Clique em Salvar alterações.

#### Etapa 3: Descarregue a bateria

O computador deve permanecer ligado enquanto a bateria está sendo descarregada. A bateria pode descarregar independentemente de o computador estar sendo ou não usado, mas descarrega mais rapidamente se ele estiver em uso.

- Se pretende deixar o computador sem supervisão durante a descarga, salve suas informações antes de iniciar o procedimento.
- Se você usar o computador ocasionalmente durante o processo e houver definido limites de tempo para economia de energia, espere que o sistema apresente o seguinte desempenho durante o processo de descarga:
  - O monitor n\u00e3o desliga automaticamente.
  - A velocidade do disco rígido não diminui automaticamente quando o computador está ocioso.
  - Não ocorre a hibernação iniciada pelo sistema.

Para descarregar uma bateria:

- Desconecte o computador da fonte de alimentação externa, mas não desligue o computador.
- 2. Use o computador alimentado pela bateria até que a bateria fique descarregada. A luz da bateria começa a piscar na cor branca quando ela descarrega até uma condição de bateria fraca. Quando a bateria estiver totalmente descarregada, a luz da bateria se apaga e o computador é desligado.

#### **Etapa 4: Recarregue a bateria totalmente**

Para recarregar a bateria:

- Conecte o computador à alimentação externa e mantenha a alimentação externa até que a bateria seja completamente recarregada. Quando a bateria está recarregada, a luz da bateria do computador fica branca.
  - O computador pode ser usado enquanto a bateria está sendo recarregada, porém a bateria carrega mais rápido se o computador estiver desligado.
- 2. Se o computador estiver desligado, ligue-o quando a bateria estiver totalmente carregada e a luz da bateria tiver ficado branca.

#### Etapa 5: Reative a hibernação e a suspensão

- △ CUIDADO: Não reativar a hibernação após a calibragem pode resultar em uma descarga completa da bateria e em perda de informações se o computador atingir um nível crítico de bateria.
  - Clique no ícone Medidor da Bateria na área de notificação e depois clique em Opções de Energia.
    - ou –

Selecione Iniciar > Painel de controle > Sistema e Segurança > Opções de Energia.

- No plano de energia atual, clique em Alterar configurações do plano.
- 3. Reinsira as configurações que você gravou para os itens da coluna Na bateria.
- 4. Clique em Alterar configurações de energia avançadas.

- Clique no sinal de adição próximo a Suspender e, em seguida, clique no sinal de adição próximo a Hibernar após.
- 6. Reinsira a configuração que você anotou para Na bateria.
- 7. Clique em OK.
- 8. Clique em Salvar alterações.

#### Economia de energia da bateria

- Selecione o plano Economia de Energia nas Opções de Energia em Sistema e Segurança do Painel de Controle do Windows.
- Desative as conexões sem fio e de área local (LAN) e saia dos aplicativos de modem quando eles não estiverem em uso.
- Desconecte os dispositivos externos que não estejam conectados a uma fonte de alimentação externa quando eles não estiverem em uso.
- Interrompa, desative ou remova quaisquer cartões de mídia externos que não estejam em uso.
- Utilize as teclas de ação f2 e f3 para ajustar o brilho da tela, conforme necessário.
- Se for interromper seu trabalho, inicie a suspensão ou a hibernação, ou desligue o computador.

#### Armazenamento da bateria

△ CUIDADO: Para evitar danos à bateria, não a exponha a altas temperaturas durante longos períodos de tempo.

Se o computador não for utilizado ou for permanecer desconectado da alimentação externa durante mais de duas semanas, retire a bateria e guarde-a separadamente.

Para prolongar a carga de uma bateria guardada, coloque-a em um local seco e refrigerado.

NOTA: Baterias guardadas devem ser verificadas a cada seis meses. Se a capacidade for menor que 50%, recarregue a bateria antes de devolvê-la ao local de armazenamento.

Calibre as baterias guardadas por um mês ou mais antes de utilizá-las.

#### Descarte de uma bateria usada

⚠ AVISO! Para reduzir o risco de incêndio ou queimaduras, não desmonte, amasse ou perfure; não provoque curto-circuito nos contatos externos; não descarte a bateria em fogo ou água.

Para obter informações sobre o descarte de baterias, consulte *Informações Regulamentares, de Segurança e Ambientais*.

### Desligamento do computador

△ CUIDADO: As informações que não forem salvas serão perdidas quando o computador for desligado.

O comando Desligar fecha todos os programas abertos, incluindo o sistema operacional, e depois desliga a tela e o computador.

Desligue o computador diante de qualquer destas condições:

- Quando é necessário substituir a bateria ou acessar componentes dentro do computador
- Ao conectar um dispositivo de hardware externo que n\u00e3o se conecta a uma porta USB
- Quando o computador não for ser usado e for permanecer desconectado da alimentação externa por um longo período.

Embora o computador possa ser desligado pelo botão Liga/Desliga, o procedimento recomendado é usar o comando Desligar do Windows.

Para desligar o computador, siga estas etapas:

- NOTA: Se o computador estiver no estado de suspensão ou em hibernação, é preciso sair da suspensão ou da hibernação antes de poder desligar.
  - Salve seu trabalho e feche todos os programas em execução.
  - Clique em Iniciar.
  - 3. Clique em **Desligar**.

Se o computador não estiver respondendo e não for possível utilizar os procedimentos anteriores de desligamento do Windows, tente os seguintes procedimentos de emergência na següência fornecida:

- Pressione ctrl+alt+delete e depois clique no botão Energia.
- Deslize e segure o interruptor Liga/Desliga por pelo menos 5 segundos.
- Desconecte o computador da fonte de alimentação externa e remova a bateria.

# 4 Internet

Seu computador suporta os seguintes tipos de acesso à Internet:

- Com fio: você pode acessar a Internet através de conexão com uma rede de banda larga usando o conector RJ-45 (rede).
- Sem fio: para acesso móvel à Internet, você pode usar uma conexão sem fio. Para obter informações sobre a configuração de uma rede sem fio ou a adição do computador a uma rede existente, consulte a seção "Conexão a uma rede sem fio".


### Conexão a uma rede com fio

Para conectar a uma rede local (LAN), é necessário um cabo de rede RJ-45 de 8 pinos (adquirido separadamente). Se o cabo de rede possuir um circuito de supressão de ruído (1), que impede interferências de recepção de TV e rádio, oriente a extremidade do cabo com o circuito (2) na direção do computador.



Para conectar o cabo de rede:

- △ AVISO! Para reduzir o risco de choque elétrico, incêndio ou danos ao equipamento, não conecte um cabo de modem ou de telefone no conector RJ-45 (rede).
  - 1. Conecte o cabo de rede ao conector de rede (1) no computador.
  - Conecte a outra extremidade do cabo à tomada de rede na parede (2).



### Conexão a uma rede sem fio

### Utilização de dispositivos sem fio

A tecnologia sem fio transfere dados através de ondas de rádio em vez de fios. Seu computador pode ser equipado com um ou mais dos seguintes dispositivos sem fio:

- Dispositivo WLAN (rede local sem fio): Conecta o computador a redes locais sem fio (geralmente chamadas de redes Wi-Fi, LAN sem fio ou WLAN) em escritórios corporativos, residência e locais públicos, como aeroportos, restaurantes, cafés, hotéis e universidades. Em uma WLAN, cada dispositivo móvel sem fio se comunica com um roteador sem fio ou um ponto de acesso sem fio.
- Módulo HP Mobile Broadband (somente em determinados modelos): Uma rede de longa distância sem fio (WWAN) que fornece acesso a informações em qualquer lugar onde o serviço da operadora de rede móvel esteja disponível. Em uma WWAN, cada dispositivo móvel se comunica com uma estação base da operadora de rede móvel. Operadoras de rede móvel instalam redes de estações-base (similares a torres de telefonia celular) em grandes áreas geográficas, fornecendo cobertura efetiva em estados, regiões e até mesmo países inteiros.
- Dispositivo Bluetooth®: Cria uma rede pessoal (PAN) para conectar a outros dispositivos com Bluetooth, como computadores, telefones, impressoras, headsets, alto-falantes e câmeras. Em uma PAN, cada dispositivo se comunica diretamente com os outros, e os dispositivos devem estar relativamente próximos — geralmente a 10 m de distância um do outro.

O computador é compatível com os seguintes padrões IEEE do setor:

- 802.11b, o primeiro padrão popular, que suporta taxas de dados de até 11 Mbps e opera em uma freqüência de 2,4 GHz.
- 802.11g, que suporta taxas de dados de até 54 Mbps e opera em uma freqüência de 2,4 GHz. Um dispositivo WLAN 802.11g é retroativamente compatível com dispositivos 802.11b, de modo que eles podem operar na mesma rede.

Para obter mais informações sobre tecnologia sem fio, consulte as informações e os links para sites da Web fornecidos em Ajuda e Suporte.

### Identificação de ícones de conexão sem fio e rede

Ícone	Nome	Descrição
( <sub>(1)</sub> )	Conexão sem fio (conectada)	Identifica a localização da luz e da tecla de ação de conexão sem fio do computador. Identifica também o software Wireless Assistant no computador e indica que um ou mais dispositivos sem fio estão ligados.
( <sup>1</sup> ))	Conexão sem fio (desconectada)	Identifica o software Wireless Assistant no computador e indica que todos os dispositivos sem fio estão desligados.
	HP Connection Manager	Abre o HP Connection Manager, que lhe permite criar uma conexão com um dispositivo HP Mobile Broadband (somente em determinados modelos).
<b>_</b> ))	Conexão de rede sem fio (conectada)	Indica que um ou mais dispositivos WLAN estão conectados à rede.

Ícone	Nome	Descrição
⊒))	Conexão de rede sem fio (desconectada)	Indica que um ou mais dispositivos WLAN não estão conectados à rede.
	Status da rede (conectada)	Indica que um ou mais drivers de LAN estão instalados e que um ou mais dispositivos de LAN estão conectados à rede.
	Status da rede (desconectada)	Indica que um ou mais drivers de LAN estão instalados, mas que não há dispositivos de LAN conectados à rede.

### Utilização dos controles de conexão sem fio

É possível controlar os dispositivos sem fio em seu computador utilizando os seguintes recursos:

- A tecla de ação de conexão sem fio f12
- Software HP Connection Manager (somente em determinados modelos)
- Software Wireless Assistant (somente em determinados modelos)
- Controles do sistema operacional

### Utilização da tecla de ação de conexão sem fio

O computador tem uma tecla de ação de conexão sem fio (f12), um ou mais dispositivos sem fio e uma luz de conexão sem fio. Todos os dispositivos sem fio do computador vêm ativados de fábrica.

A luz de conexão sem fio indica o estado geral de energia de seus dispositivos sem fio, e não o estado de dispositivos individuais. Se a luz de conexão sem fio estiver branca, pelo menos um dispositivo sem fio está ligado. Se a luz de conexão sem fio estiver apagada, todos os dispositivos sem fio estão desligados.

Pelo fato de os dispositivos sem fio serem ativados na fábrica, você pode usar a tecla de ação de conexão sem fio (f12) para ligar ou desligar todos os dispositivos sem fio simultaneamente.

#### Utilização do HP Connection Manager (somente em determinados modelos)

Você pode usar o HP Connection Manager para conectar-se a WWANs com o dispositivo HP Mobile Broadband em seu computador (somente em determinados modelos).

A Para iniciar o HP Connection Manager, clique no ícone **HP Connection Manager** na área de notificação, na extrema direita da barra de tarefas.

- ou -

Selecione Iniciar > Todos os Programas > HP Connection Manager > HP Connection Manager.

Para obter mais detalhes sobre a utilização do HP Connection Manager, consulte sua Ajuda.

### Utilização do software HP Wireless Assistant

Um dispositivo sem fio pode ser ligado ou desligado através do software HP Wireless Assistant. Se um dispositivo sem fio for desativado pelo utilitário de configuração, ele terá que ser reativado por esse mesmo utilitário para que possa ser ligado ou desligado por meio do HP Wireless Assistant.

NOTA: Ativar ou desativar um dispositivo sem fio não conecta automaticamente o computador a uma rede ou a um dispositivo com Bluetooth.

Para exibir o estado dos dispositivos sem fio, clique no ícone **Mostrar ícones ocultos** (seta à esquerda da área de notificação) e posicione o cursor sobre o ícone de conexão sem fio.

Se o ícone de conexão sem fio não for exibido na área de notificação, complete as próximas etapas para alterar as propriedades do HP Wireless Assistant:

- 1. Selecione Iniciar > Painel de Controle > Rede e Internet > HP Wireless Assistant.
- Clique em Propriedades.
- 3. Marque a caixa de seleção próxima a Ícone do HP Wireless Assistant na área de notificação.
- Clique em Aplicar.
- Clique em Fechar.

Para obter mais informações, consulte a ajuda do software HP Wireless Assistant:

- 1. Abra o HP Wireless Assistant clicando duas vezes no ícone na área de notificação.
- 2. Clique no botão **Ajuda**.

Você pode usar a caixa de diálogo de propriedades do HP Wireless Assistant para exibir os controles liga/desliga para cada dispositivo sem fio instalado e controlá-los individualmente. Para exibir os controles liga/desliga:

- Clique duas vezes no ícone HP Wireless Assistant na área de notificação, na extremidade direita da barra de tarefas.
- 2. Clique em Propriedades.
- 3. Marque a caixa de seleção Controles independentes para dispositivos sem fio instalados e, em seguida, clique em Aplicar.
- 4. Clique em **Desligar** ou **Ligar** para controlar cada dispositivo sem fio individualmente.

### Utilização dos controles do sistema operacional

Alguns sistemas operacionais também oferecem um modo para gerenciar os dispositivos sem fio integrados e a conexão sem fio. Por exemplo, o Windows fornece a Central de Rede e Compartilhamento, que lhe permite configurar uma conexão ou rede, conectar-se a uma rede, gerenciar redes sem fio e diagnosticar e reparar problemas de rede.

Para acessar a Central de Rede e Compartilhamento, selecione Iniciar > Painel de Controle > Central de Rede e Compartilhamento.

Para obter mais informações, selecione **Iniciar > Ajuda e Suporte**.

### Utilização de uma WLAN

Usando um dispositivo WLAN, você pode acessar uma rede local sem fio (WLAN), que é composta por outros dispositivos e acessórios conectados através de um roteador sem fio ou um ponto de acesso sem fio.

NOTA: Os termos roteador sem fio e ponto de acesso sem fio são freqüentemente intercambiáveis.

- Uma WLAN de longo alcance, como uma WLAN corporativa ou uma WLAN pública, normalmente utiliza pontos de acesso sem fio capazes de suportar um grande número de dispositivos e acessórios e pode separar funções críticas de rede.
- Uma WLAN residencial ou de um pequeno escritório geralmente utiliza um roteador sem fio, que permite que vários dispositivos com e sem fio compartilhem uma conexão de Internet, uma impressora e arquivos sem a necessidade de hardware ou software adicional.


Para usar o dispositivo WLAN no computador, você deve conectar a uma infra-estrutura de WLAN (fornecida por um provedor de serviços ou uma rede pública ou corporativa).

### Configuração de uma WLAN

Para configurar uma WLAN e conectar à Internet, o seguinte equipamento é necessário:

- Um modem de banda larga (DSL ou cabo) (1) e serviço de Internet de alta velocidade adquirido de um provedor de serviços de Internet (ISP)
- Um roteador sem fio (adquirido separadamente) (2)
- Computador equipado com um dispositivo sem fio (3)

A ilustração abaixo mostra um exemplo de uma instalação de rede sem fio conectada à Internet.



À medida que a rede cresce, outros dispositivos com ou sem fios podem ser conectados à rede para acessarem a Internet.

Para obter ajuda sobre a configuração de sua WLAN, consulte as informações fornecidas pelo fabricante do roteador ou seu provedor de serviços de Internet (ISP).

### Proteção da sua WLAN

Como o padrão WLAN foi projetado com capacidades de segurança apenas limitadas, basicamente para evitar espionagem casual em vez de formas mais poderosas de ataque, é essencial compreender que as WLANs são vulneráveis a falhas de segurança bem-conhecidas e bem-documentadas.

As WLANs em áreas públicas ou "hotspots", como cafeterias e aeroportos, podem não oferecer segurança alguma. Novas tecnologias estão sendo desenvolvidas por fabricantes de recursos sem fio e provedores de serviços de acesso sem fio ("hotspots") que tornam o ambiente público mais seguro e anônimo. Caso esteja preocupado com a segurança do seu computador em um ponto de acesso sem fio, limite suas atividades de rede à troca de mensagens casuais e pesquisa básica pela Internet.

Ao configurar uma WLAN ou acessar uma WLAN existente, sempre ative os recursos de segurança para proteger sua rede contra acesso não-autorizado. Os níveis de segurança comuns são Wi-Fi Protected Access (WPA)-Personal e Wired Equivalent Privacy (WEP). Uma vez que os sinais de rádio sem fio trafegam fora da rede, outros dispositivos WLAN podem capturar sinais desprotegidos e se conectar à sua rede (sem serem convidados) ou capturar informações que estão sendo enviadas através dela. No entanto, você pode tomar precauções para proteger sua WLAN:

#### Use um transmissor sem fio com segurança integrada

Muitas estações-base sem fio, gateways e roteadores fornecem recursos de segurança integrada, como protocolos e firewalls de segurança sem fio. Com o transmissor sem fio correto, você pode proteger sua rede minimizando os riscos mais comuns de falta de segurança nas conexões sem fio.

### Trabalhe sob a proteção de um firewall

Um firewall é uma barreira que verifica dados e solicitações de dados que são enviados de sua rede e descarta quaisquer itens suspeitos. Os firewalls encontram-se disponíveis em várias formas, tanto de software quanto de hardware. Algumas redes usam uma combinação dos dois tipos.

### Use criptografia para conexões sem fio

Uma variedade de sofisticados protocolos de criptografia encontra-se disponível para sua WLAN. Encontre a solução que funciona melhor para a segurança da sua rede:

- Wired Equivalent Privacy (WEP) é um protocolo de segurança de conexão sem fio que codifica ou criptografa todos os dados da rede antes de serem transmitidos usando uma chave WEP. Normalmente, você pode permitir que a rede atribua a chave WEP. De forma alternativa, você pode definir sua própria chave, gerar uma chave diferente ou escolher outras opções avançadas. Sem a chave correta, as outras pessoas não são capazes de usar a WLAN.
- WPA (Wi-Fi Protected Access), assim como o WEP, utiliza configurações de segurança para criptografar e descriptografar dados que são transmitidos ao longo da rede. No entanto, em vez de utilizar uma chave de segurança estática para criptografias como o WEP, o WPA usa TKIP (protocolo de integridade de chave temporária) para gerar uma nova chave para cada pacote. Ele também gera diferentes conjuntos de chaves para cada apenas na rede.

### Conexão a uma WLAN

Para se conectar a uma WLAN, siga estas etapas:

- Certifique-se de que a WLAN esteja ligada. Caso positivo, a luz de conexão sem fio terá de estar branca. Se a luz de conexão sem fio estiver apagada, pressione a tecla de ação f12 para ativar a conexão sem fio.
- Clique no ícone de rede na área de notificação, na extremidade direita da barra de tarefas.
- 3. Selecione sua WLAN na lista.
- Clique em Conectar.

Se a rede for uma WLAN com recursos de segurança, você será solicitado a fornecer uma chave de segurança de rede, a qual é um código de segurança. Digite o código e clique em **OK** para completar a conexão.

NOTA: Se não houver WLANs listadas, você está fora do alcance de um roteador ou ponto de acesso sem fio.

NOTA: Se a rede à qual deseja se conectar não estiver listada, clique em Abrir a Central de Rede e Compartilhamento e Configurar uma conexão ou uma rede nova. Uma lista de opções é exibida. Você pode optar por procurar manualmente uma rede e se conectar a ela, ou configurar uma nova conexão de rede.

Após estabelecer a conexão, posicione o ponteiro do mouse sobre o ícone de rede na área de notificação, na extrema direita da barra de tarefas, para verificar o nome e o status da conexão.

NOTA: O alcance funcional (a distância que os sinais sem fio irão percorrer) depende da implementação da WLAN, do fabricante do roteador e da interferência de outros dispositivos eletrônicos ou barreiras estruturais, como paredes e pisos.

Mais informações sobre a utilização de uma WLAN estão disponíveis através dos seguintes recursos:

- Informações do seu ISP e as instruções do fabricante incluídas com o roteador sem fio e outros equipamentos WLAN
- Informações e links para sites da Web fornecidos em Ajuda e Suporte

Para obter uma lista das WLANs públicas próximas a você, entre em contato com seu ISP ou pesquise na Web. Sites da Web que listam WLANs públicas incluem o Cisco Internet Mobile Office Wireless Locations, o Hotspotlist e o Geektools. Verifique com cada localização de WLAN pública informações sobre custos e requisitos de conexão.

Para obter informações adicionais sobre a conexão do computador a uma WLAN corporativa, entre em contato com o administrador da rede ou o departamento de TI.

### Roaming para outra rede

Quando você move o computador para dentro do alcance de outra WLAN, o Windows tenta se conectar a ela. Se a tentativa for bem-sucedida, seu computador é automaticamente conectado à nova rede. Se o Windows não reconhecer a nova rede, siga o mesmo procedimento usado inicialmente para conectarse à sua WLAN.

# Utilização do HP Mobile Broadband (somente em determinados modelos)

O HP Mobile Broadband permite ao computador usar redes de longa distância sem fio (WWANs) para acessar a Internet de mais locais e em áreas maiores do que utilizando WLANs. A utilização do HP Mobile Broadband requer um provedor de serviços de rede (chamado *operadora de rede móvel*), que na maioria dos casos será uma operadora de rede de telefonia móvel. A cobertura para o HP Mobile Broadband é semelhante à cobertura de voz da telefonia móvel.

Quando utilizado com o serviço de uma operadora de rede móvel, o HP Mobile Broadband lhe fornece liberdade para permanecer conectado à Internet, enviar e-mails ou conectar-se à sua rede corporativa, independentemente de estar em trânsito ou fora do alcance de pontos de acesso Wi-Fi.

Os requisitos de ativação variam conforme o sistema: o CDMA (Code Division Multiple Access) requer um MEID e o GSM (Global System for Mobile Communications) requer um SIM e as informações do SIM.

O HP Mobile Broadband é compatível com as seguintes tecnologias:

 HSPA (High Speed Packet Access), que fornece acesso a redes com base no padrão de telecomunicações GSM.

Na ativação de serviço HSPA, é possível que seja necessário informar o IMEI (International Mobile Equipment Identity) do módulo HP Mobile Broadband para ativar o serviço de banda larga móvel. O número de IMEI vem impresso em uma etiqueta afixada no interior do compartimento de bateria do seu computador.

As operadoras de rede móvel HSPA exigem o uso de um módulo SIM (módulo de identificação de assinante). O SIM contém informações básicas sobre você, como um número de identificação pessoal (PIN), além de informações sobre a rede.

Alguns computadores incluem um SIM que vem pré-instalado no compartimento de bateria. Se o SIM não estiver pré-instalado, ele poderá estar no pacote de informações da HP Mobile Broadband (Banda larga móvel da HP) fornecido com o computador ou a operadora de rede móvel poderá fornecê-lo separadamente do computador.

Para obter informações sobre como inserir e remover o SIM, consulte as seções "Inserção de um SIM" e "Remoção de um SIM", neste capítulo.

 EV-DO (Evolution Data Optimized), que proporciona acesso a redes com base no padrão de telecomunicações CDMA.

É possível que você precise do MEID (Mobile Equipment Identifier) do módulo HP Mobile Broadband para ativar o serviço de banda larga móvel. O MEID vem impresso em uma etiqueta afixada no interior do compartimento de bateria do seu computador.

Para obter informações sobre o HP Mobile Broadband e como ativar o serviço de uma operadora de rede móvel de sua preferência, consulte as informações sobre HP Mobile Broadband fornecidas com o computador. Para obter informações adicionais, consulte o site da Web da HP em <a href="http://www.hp.com/go/mobilebroadband">http://www.hp.com/go/mobilebroadband</a> (somente em inglês).


### Inserção de um SIM

△ CUIDADO: Ao inserir um SIM, posicione o cartão com a borda recortada conforme mostra a ilustração. Se um SIM é inserido invertido ou de cabeça para baixo, a bateria pode não encaixar no lugar corretamente e isso pode danificar o SIM e o conector do SIM.

Para evitar danos aos conectores, use o mínimo de força ao inserir um SIM.

#### Para inserir um SIM:

- Desligue o computador. Se não tiver certeza se o computador está desligado ou em hibernação, ligue-o deslizando o interruptor Liga/Desliga. Em seguida, desligue o computador através do sistema operacional.
- Feche a tela.
- 3. Desconecte todos os dispositivos externos conectados ao computador.
- 4. Desconecte o cabo de alimentação da tomada de alimentação de CA.
- 5. Vire o computador de cabeça para baixo em uma superfície plana, com o compartimento da bateria voltado em sua direção.
- Remova a bateria.
- NOTA: Para obter mais informações, consulte a seção "Inserção ou remoção da bateria", anteriormente neste guia.
- Insira o SIM no respectivo slot e empurre-o cuidadosamente no slot até que esteja encaixado corretamente.



- Recoloque a bateria.
- NOTA: Se a bateria não for recolocada, o HP Mobile Broadband será desativado.
- Coloque o computador com o lado direito para cima, em seguida conecte novamente a alimentação externa e os dispositivos externos.
- 10. Ligue o computador.

### Remoção de um SIM

Para remover um SIM:

- Desligue o computador. Se não tiver certeza se o computador está desligado ou em hibernação, ligue-o deslizando o interruptor Liga/Desliga. Em seguida, desligue o computador através do sistema operacional.
- Feche a tela.
- 3. Desconecte todos os dispositivos externos conectados ao computador.
- 4. Desconecte o cabo de alimentação da tomada de alimentação de CA.
- Vire o computador de cabeça para baixo em uma superfície plana, com o compartimento da bateria voltado em sua direção.
- Remova a bateria.
- 7. Pressione o SIM e, em seguida, retire-o do slot.



- 8. Recoloque a bateria.
- NOTA: Para obter mais informações, consulte a seção "Inserção ou remoção da bateria", anteriormente neste guia.
- Coloque o computador com o lado direito para cima, em seguida conecte novamente a alimentação externa e os dispositivos externos.
- Ligue o computador.

## Utilização de dispositivos sem fio Bluetooth

Um dispositivo Bluetooth possibilita comunicações sem fio de curta distância, substituindo as conexões físicas com cabo que geralmente conectam dispositivos eletrônicos como os seguintes:

- Computadores (desktop, notebook, PDA)
- Telefones (celular, smartphone)
- Dispositivos de imagem (impressora, câmera)
- Dispositivos de áudio (headset, alto-falantes)

Dispositivos Bluetooth fornecem conectividade ponto a ponto, permitindo que você configure uma rede pessoal (PAN) de dispositivos Bluetooth. Para obter informações sobre a configuração e utilização de dispositivos Bluetooth, consulte a Ajuda do software Bluetooth.

### Bluetooth e Compartilhamento de Conexão da Internet (ICS)

A HP **não** recomenda configurar um computador com Bluetooth como host e usá-lo como gateway através do qual outros computadores podem se conectar à Internet. Quando dois ou mais computadores estão conectados usando Bluetooth e o recurso Compartilhamento de Conexão da Internet (ICS) está ativado em um dos computadores, talvez os demais não possam se conectar à Internet usando a rede Bluetooth.

O poder do Bluetooth está em sincronizar a transferência de informações entre seu computador e dispositivos sem fio, incluindo celulares, impressoras, câmeras e PDAs. A incapacidade de conectar de forma consistente dois ou mais computadores para compartilhar a Internet através de Bluetooth é uma limitação do Bluetooth e do sistema operacional Windows.

## 5 Multimídia

### Recursos multimídia

Seu computador inclui recursos multimídia que lhe permitem ouvir música, assistir a filmes e ver fotos. Seu computador pode incluir os seguintes componentes multimídia:

- Alto-falantes integrados para ouvir música
- Webcam integrada que lhe permite capturar e compartilhar fotos e vídeos
- Software multimídia pré-instalado que lhe permite reproduzir e gerenciar suas músicas, filmes e fotos

As seções a seguir explicam como identificar e utilizar os componentes multimídia incluídos em seu computador.

### Identificação dos seus componentes multimídia

A ilustração e a tabela a seguir descrevem os recursos multimídia do computador.




Compo	onente		Descrição
(1)		Luz da webcam	Acesa: A webcam está em uso.
(2)		Webcam	Grava vídeo e captura fotos.
			NOTA: Para capturar e editar vídeos, você pode usar o software pré-instalado Arcsoft WebCam Companion 3.
(3)		Microfone interno	Grava som.
(4)		Alto-falantes (2)	Reproduzem som.
(5)	40	Tecla de ação de sem áudio (f11)	Desativa ou ativa novamente o som do alto-falante.
(6)	4+	Tecla de ação de aumentar volume (f10)	Aumenta o volume do computador.
(7)	4-	Tecla de ação de diminuir volume (f9)	Diminui o volume do computador.
(8)	Û	Conector de saída de áudio (fone de ouvido)/ conector de entrada de áudio (microfone)	Reproduz som quando conectado a alto-falantes estéreo com alimentação própria opcionais, fones de ouvido, headsets ou áudio de televisão. Conecta também um microfone de headset opcional.

Componente	Descrição
	AVISO! Para reduzir o risco de danos pessoais, ajuste o volume antes de colocar os fones de ouvido, plugues de ouvidos ou um headset. Para obter informações adicionais sobre segurança, consulte Informações Regulamentares, de Segurança e Ambientais.
	<b>NOTA:</b> Quando um dispositivo é ligado no conector, os altofalantes do computador são desativados.
	O componente de áudio deve ter um conector de quatro vias.

### Ajuste do volume

O volume pode ser ajustado por meio das seguintes teclas de ação de volume do computador:

- Para diminuir o volume, pressione a tecla de ação de diminuir volume (f9) (1).
- Para aumentar o volume, pressione a tecla de ação de aumentar volume (f10) (2).
- Para desativar ou restaurar o volume, pressione a tecla de ação de sem áudio (f11) (3).



- Controle de volume do Windows®:
  - a. Clique no ícone Alto-falantes na área de notificação, no lado direito da barra de tarefas.
  - **b.** Aumente ou diminua o volume movendo o controle deslizante para cima ou para baixo. Clique no ícone **Desativar Alto-falantes** para desativar o som.

– ou –

- a. Clique com o botão direito no ícone **Alto-falantes** na área de notificação e, em seguida, clique em **Abrir o Mixer de Volume**.
- b. Na coluna Alto-falantes, aumente ou diminua o volume movendo o controle deslizante para cima ou para baixo. Também é possível desativar o volume clicando no ícone **Desativar Alto-falantes**.

Se o ícone dos Alto-falantes não for exibido na área de notificação, siga estas etapas para adicioná-lo:


- **a.** Clique com o botão direito no ícone **Mostrar ícones ocultos** (seta no lado esquerdo da área de notificação).
- b. Clique em Personalizar ícones de notificação.
- c. Em Comportamentos, selecione Mostrar ícone e notificações para o ícone Alto-falantes.
- d. Clique em OK.
- Controle de volume de programas:

O volume também pode ser ajustado dentro de alguns programas.

## Utilização das teclas de ação de atividade de mídia

As teclas de ação de atividade de mídia controlam a reprodução de um CD de áudio, DVD ou BD inserido em uma unidade óptica externa (adquirida separadamente).

- NOTA: A unidade óptica externa deve ser conectada a uma porta USB *no computador*, não a uma porta USB em outro dispositivo externo, como um hub.
  - Quando um CD de áudio ou um DVD ou BD não estiver sendo reproduzido, pressione a tecla de acão de reproduzir/pausar (f6) (2) para reproduzi-lo.
  - Quando um CD de áudio ou um DVD ou BD estiver sendo reproduzido, utilize as seguintes teclas:
    - Para reproduzir a faixa anterior de um CD de áudio ou o capítulo anterior de um DVD ou BD, pressione a tecla de ação faixa anterior (f5) (1).
    - Para pausar ou retomar a reprodução do disco, pressione a tecla de ação reproduzir/ pausar (f6) (2).
    - Para interromper a reprodução do disco, pressione a tecla de ação parar (f7) (3).
    - Para reproduzir a próxima faixa de um CD de áudio ou o próximo capítulo de um DVD ou BD, pressione a tecla de ação próxima faixa (f8) (4).



### Software multimídia

Seu computador inclui software multimídia pré-instalado. Dependendo do hardware e software existentes no computador, as seguintes tarefas multimídia podem ser suportadas:

- Reprodução de mídia digital incluindo CDs de áudio e vídeo, DVDs de áudio e vídeo e rádio de Internet
- Criação ou cópia de CDs de dados
- Criação, edição e gravação de CDs de áudio
- Criação, edição e gravação de vídeo ou filme para um DVD ou CD de vídeo

### Utilização de software multimídia pré-instalado

Para localizar o software multimídia pré-instalado:

- Selecione Iniciar > Todos os Programas e abra o programa multimídia que deseja utilizar. Por exemplo, se deseja utilizar o Windows Media Player (somente em determinados modelos), clique em Windows Media Player.
- NOTA: Alguns programas podem estar localizados em subpastas.

### Instalação de software multimídia a partir da Internet

- A Para instalar um software multimídia a partir da Internet, acesse o site da Web do fabricante do software e siga as instruções.
- NOTA: O software baixado da Internet pode conter vírus. Consulte o capítulo "Segurança" para obter mais informações.

## Áudio

Seu computador possui diversos recursos de áudio que permitem:

- Reproduzir música usando os alto-falantes do computador e/ou alto-falantes externos conectados.
- Gravar som utilizando o microfone interno ou um microfone de headset externo opcional.
- Efetuar o download de músicas da Internet.
- Criar apresentações multimídia usando áudio e imagens.
- Transmitir som e imagens com programas de mensagens instantâneas.

### Conexão de dispositivos de áudio externos

▲ AVISO! Para reduzir o risco de danos pessoais, ajuste o volume antes de colocar os fones de ouvido, plugues de ouvidos ou um headset. Para obter informações adicionais sobre segurança, consulte Informações Regulamentares, de Segurança e Ambientais.

Para conectar dispositivos de áudio externos, como alto-falantes, fones de ouvido ou um microfone de headset, consulte as informações fornecidas com o dispositivo. Para obter os melhores resultados, lembre-se das seguintes dicas:

- Verifique se o cabo do dispositivo possui um conector de 4 condutores que suporta tanto a saída de áudio (fones de ouvido) quanto a entrada de áudio (microfone).
- Assegure-se de que o cabo do dispositivo externo esteja firmemente conectado ao conector do seu computador.
- Instale todos os drivers exigidos pelo dispositivo externo.
- NOTA: Um driver é um programa que atua como um tradutor entre o dispositivo e os programas que o utilizam.

### Verificação das suas funções de áudio

Para verificar o som do sistema em seu computador, siga estas etapas:

- Selecione Iniciar > Painel de Controle.
- Clique em Hardware e Sons.
- Clique em Som.
- Quando a janela Som for exibida, clique na guia Sons. Em Eventos de Programa, selecione qualquer evento de som, como um bipe ou um alarme, e clique no botão Testar.

Você deverá ouvir som através dos alto-falantes ou de fones de ouvido conectados.

Para verificar as funções de gravação do computador, siga estas etapas:

- 1. Selecione Iniciar > Todos os Programas > Acessórios > Gravador de Som.
- 2. Clique em **Iniciar Gravação** e fale junto ao microfone. Salve o arquivo em sua área de trabalho.
- 3. Abra o Windows Media Player ou o TouchSmart e reproduza o som.

NOTA: Para obter os melhores resultados de gravação, fale diretamente no microfone e grave som em um ambiente livre de ruídos em segundo plano.

Para confirmar ou alterar as configurações de áudio do computador, selecione **Iniciar > Painel de Controle > Hardware e Sons > Som**.

### Vídeo

Seu computador lhe permite utilizar uma variedade de recursos de vídeo:


- Assistir a filmes
- Participar de jogos na Internet
- Editar imagens e vídeos para criar apresentações
- Conectar dispositivos de vídeo externos

### Conexão de um monitor ou projetor externo

Use um cabo VGA (adquirido separadamente) para conectar um meio de exibição externo, como um monitor ou projetor, à porta de monitor externo do computador.

Para conectar um monitor externo ou um projetor:

1. Conecte o cabo VGA opcional à porta de monitor externo do computador.



- Conecte o monitor externo ou projetor à outra extremidade do cabo.
- NOTA: Se um monitor externo, corretamente conectado, não estiver exibindo a imagem, pressione a tecla de ação f4 para transferir a exibição da imagem para o monitor externo. Pressionar f4 repetidamente faz alternar a exibição da imagem entre o monitor externo e o computador.

### Webcam

Seu computador inclui uma webcam integrada, localizada na parte superior da tela. A webcam é um dispositivo de entrada que permite gravar vídeo e capturar fotos.

NOTA: Para gravar e editar vídeos, você pode usar o software pré-instalado Arcsoft WebCam Companion 3.

Para acessar a webcam usando o software Arcsoft WebCam Companion 3:

- 1. Selecione Iniciar > Todos os Programas > Arcsoft WebCam Companion 3.
- 2. É possível selecionar Capturar ou Editar na caixa de diálogo.
- NOTA: Para mais informações, consulte a Ajuda do software Arcsoft WebCam Companion 3.

## 6 Segurança

## Proteção do computador

Os recursos de segurança padrão fornecidos pelo sistema operacional Windows e pelo utilitário de configuração que não é Windows podem proteger suas configurações pessoais e dados de uma variedade de riscos.

Siga os procedimentos deste capítulo para usar os recursos a seguir:

- Senhas
- Software de firewall
- Suporte a antivírus (Norton Internet Security)
- Atualizações críticas de segurança

NOTA: Soluções de segurança são projetadas para agirem como impedimentos, mas podem não evitar ataques de software ou impedir que o computador seja mal utilizado ou roubado.

**NOTA:** Antes de enviar seu computador para a assistência técnica, remova todas as configurações de senha.

Risco do computador	Recurso de segurança
Uso não autorizado do computador	Power-on password (Senha de inicialização)
Acesso não-autorizado a dados	Software de firewall
	Atualizações do Windows
Acesso não-autorizado às configurações do utilitário de configuração, do BIOS e a outras informações de identificação do sistema	Senha de administrador
Ameaças atuais ou futuras ao computador	Atualizações críticas de segurança da Microsoft
Acesso não-autorizado a uma conta de usuário do Windows	Senha de usuário

### Uso de senhas

Uma senha é um grupo de caracteres que você escolhe para proteger as informações do seu computador. Diversos tipos de senhas podem ser definidos, dependendo de como você quer controlar o acesso às informações. As senhas podem ser definidas no Windows ou no utilitário de configuração do computador, que não faz parte do Windows e vem pré-instalado no computador.

△ CUIDADO: Para evitar ficar sem acesso ao computador, anote cada senha definida. Uma vez que a maioria das senhas não é exibida quando é inserida, alterada ou excluída, é fundamental anotar cada senha imediatamente e guardar essa informação em um local seguro.

É possível utilizar a mesma senha para um recurso do utilitário de configuração e para um recurso de segurança do Windows. Também é possível utilizar a mesma senha para mais de um recurso do utilitário de configuração.

Observe as seguintes instruções ao configurar uma senha no utilitário de configuração:

- Uma senha pode ser qualquer combinação de até 8 letras e números e há diferenciação entre maiúsculas e minúsculas.
- Uma senha definida no utilitário de configuração deve ser inserida em um prompt do utilitário de configuração. Uma senha definida no Windows deve ser inserida em um prompt do Windows.

Adote as seguintes dicas para a criação e salvamento de senhas:

- Ao criar senhas, siga os requerimentos definidos pelo programa.
- Anote suas senhas e guarde-as em um local seguro, longe do computador.
- Não guarde senhas em um arquivo no computador.
- Não utilize seu nome ou outra informação pessoal que poderia ser facilmente descoberta por outra pessoa.

As seções a seguir listam as senhas do Windows e do utilitário de configuração, e descrevem suas funções. Para obter mais informações sobre senhas do Windows, tais como senhas de proteção de tela, selecione **Iniciar > Ajuda e Suporte**.

### Definição de senhas no Windows

Senha	Função
Senha de administrador	Protege o acesso com nível de administrador ao conteúdo do computador.
	<b>NOTA:</b> Essa senha não pode ser utilizada para acessar o conteúdo do utilitário de configuração (Computer Setup).
Senha de usuário	Protege o acesso à conta de usuário do Windows. Também protege o acesso ao conteúdo do computador e deve ser inserida ao sair da suspensão ou da hibernação.

### Definição de senhas no utilitário de configuração

Senha	Função
Senha de administrador*	<ul> <li>Protege o acesso ao Utilitário de Configuração.</li> </ul>
	<ul> <li>Uma vez definida, ela deve ser digitada sempre que você acessar o Utilitário de Configuração.</li> </ul>
	CUIDADO: Se você esquecer da senha de administrador, não pode acessar o Utilitário de Configuração.

Senha	Função
Senha de inicialização*	Protege o acesso ao conteúdo do computador.
	<ul> <li>Depois que essa senha for configurada, ela deverá ser informada sempre que você ligar/reiniciar o computador ou sair da hibernação.</li> </ul>
	<b>CUIDADO:</b> Caso esqueça sua senha de inicialização, você não poderá ligar/reiniciar o computador ou sair da hibernação.

<sup>\*</sup>Para obter detalhes sobre cada uma dessas senhas, consulte os tópicos a seguir.

### Senha de administrador

A senha de administrador protege as definições de configuração e as informações de identificação do sistema no Utilitário de Configuração. Uma vez definida, ela deve ser digitada sempre que você acessar o Utilitário de Configuração.

Sua senha de administrador não é intercambiável com uma senha de administrador definida no Windows, nem é exibida à medida que for definida, digitada, alterada ou excluída. Certifique-se de registrar sua senha e armazená-la em local seguro.

#### Gerenciamento de uma senha de administrador

Para definir, alterar ou excluir essa senha, siga estas etapas:

- Abra o utilitário de configuração do computador ligando ou reiniciando o computador e, em seguida, pressione f10 enquanto a mensagem "F10 = BIOS Setup Options" (F10 = Opções de configuração do BIOS) estiver sendo exibida no canto inferior esquerdo da tela.
- Use as teclas de seta para selecionar Security (Segurança) > Set Administrator Password (Definir senha de administrador) e, em seguida, pressione enter.
  - Para definir uma senha de administrador, digite a senha nos campos Enter New
     Password (Inserir nova senha) e Confirm New Password (Confirmar nova senha) e, em seguida, pressione enter.
  - Para alterar uma senha de administrador, digite sua senha atual no campo Enter Current
    Password (Inserir senha atual), digite uma nova senha nos campos Enter New Password
    (Inserir nova senha) e Confirm New Password (Confirmar nova senha) e, em seguida,
    pressione enter.
  - Para excluir uma senha de administrador, digite a senha atual no campo Enter Password (Inserir senha) e, em seguida, pressione a tecla enter quatro vezes.
- 3. Para salvar suas alterações e sair do utilitário de configuração, use as teclas de seta para selecionar Exit (Sair) > Exit Saving Changes (Sair salvando alterações).

Suas alterações entram em vigor quando o computador reinicia.

### Inserção de uma senha de administrador

No prompt **Enter Password** (Inserir senha), digite sua senha de administrador e, em seguida, pressione enter. Depois de três tentativas malsucedidas de digitação da senha de administrador, será necessário reiniciar o computador e tentar novamente.

### Senha de inicialização

Uma senha de inicialização impede o uso não-autorizado do computador. Depois que essa senha for configurada, ela deverá ser informada sempre que você ligar/reiniciar o computador ou sair da hibernação. A senha de inicialização não é exibida quando é definida, digitada, alterada ou excluída.

#### Gerenciamento de uma senha de inicialização

Para definir, alterar ou excluir essa senha, siga estas etapas:

- Abra o utilitário de configuração do computador ligando ou reiniciando o computador e, em seguida, pressione f10 enquanto a mensagem "F10 = BIOS Setup Options" (F10 = Opções de configuração do BIOS) estiver sendo exibida no canto inferior esquerdo da tela.
- Use as teclas de seta para selecionar Security (Segurança) > Set Power-On Password (Definir senha de inicialização) e, em seguida, pressione enter.
  - Para definir uma senha de inicialização, digite a senha nos campos Enter New Password (Inserir nova senha) e Confirm New Password (Confirmar nova senha) e, em seguida, pressione enter.
  - Para alterar uma senha de inicialização, digite sua senha atual no campo Enter Current
    Password (Inserir senha atual), digite uma nova senha nos campos Enter New Password
    (Inserir nova senha) e Confirm New Password (Confirmar nova senha) e, em seguida,
    pressione enter.
  - Para excluir a senha de inicialização, digite a senha atual no campo Enter Current
     Password (Inserir senha atual) e, em seguida, pressione a tecla enter quatro vezes.
- Para salvar suas alterações e sair do utilitário de configuração, use as teclas de seta para selecionar Exit (Sair) > Exit Saving Changes (Sair salvando alterações).

Suas alterações entram em vigor quando o computador reinicia.

### Inserção de uma senha de inicialização

No prompt **Enter Password** (Inserir senha), digite sua senha e, em seguida, pressione enter. Depois de três tentativas malsucedidas de digitação da senha, será necessário reiniciar o computador e tentar novamente.

## Utilização de software antivírus

Ao utilizar o computador para acessar e-mails ou a Internet, ele fica exposto a vírus de computador que podem desativar o sistema operacional, programas ou utilitários, ou fazer com que funcionem incorretamente.

O software antivírus pode detectar a maioria dos vírus, destruí-los e, em grande parte dos casos, reparar o dano causado. Para fornecer proteção contínua contra vírus recentemente descobertos, o software antivírus deve estar atualizado.

O Norton Internet Security é um programa antivírus que vem pré-instalado no computador.

- Sua versão do Norton Internet Security inclui 60 dias de atualizações gratuitas. É altamente recomendável que você proteja o computador contra novos vírus além dos 60 dias, adquirindo o serviço de atualização estendido. As instruções para utilização e atualização do software Norton Internet Security e aquisição do serviço de atualização estendido são fornecidas no programa.
- Para acessar o Norton Internet Security ou obter mais informações sobre ele, selecione
   Iniciar > Todos os Programas > Norton Internet Security.
- NOTA: A HP recomenda que você sempre atualize o software antivírus para ajudar a proteger seu computador.

**NOTA:** Para obter mais informações sobre vírus de computador, digite vírus na caixa Pesquisa da Ajuda e Suporte.

## Utilização de software de firewall

Ao utilizar o computador para acessar e-mail, uma rede ou a Internet, é possível que pessoas nãoautorizadas tenham acesso ao computador, aos seus arquivos pessoais e a informações sobre você. Utilize o software de firewall pré-instalado no computador para proteger sua privacidade.

Os recursos do firewall incluem registro e geração de relatórios sobre a atividade de rede, e monitoração automática de todo o tráfego de entrada e saída. Consulte o guia do usuário do firewall ou entre em contato com o respectivo fabricante para obter mais informações.

NOTA: Em algumas circunstâncias, um firewall pode bloquear o acesso a jogos de Internet, interferir no compartilhamento de impressoras ou arquivos e bloquear anexos de e-mail autorizados. Para resolver temporariamente o problema, desative o firewall, execute a tarefa desejada e, em seguida, reative o firewall. Para solucionar permanentemente o problema, reconfigure o firewall.

## Instalação de atualizações críticas

△ CUIDADO: A Microsoft envia alertas sobre atualizações críticas. Para proteger o computador contra falhas de segurança e vírus de computador, instale as atualizações críticas da Microsoft assim que receber um alerta.

Atualizações para o sistema operacional e outros softwares podem ter sido disponibilizadas após o computador sair da fábrica. Para verificar se todas as atualizações disponíveis estão instaladas no computador, siga estas diretrizes:

- Execute o Windows Update assim que possível após configurar seu computador. Use o link de atualização disponível em Iniciar > Todos os Programas > Windows Update.
- Execute o Windows Update regularmente, como uma vez por mês.
- Obtenha atualizações para o Windows e outros programas da Microsoft®, à medida em que são lançadas, no site da Web da Microsoft e através do link de atualizações em Ajuda e Suporte.

## 7 Cartões digitais

Cartões digitais opcionais fornecem armazenamento seguro e compartilhamento conveniente dos dados. Estes cartões são freqüentemente usados com câmeras e PDAs equipados com mídia digital, bem como outros dispositivos.

O slot de mídia digital suporta os seguintes formatos:


- Memory Stick (MS)
- MS/Pro
- MultiMediaCard (MMC)
- Cartão de memória Secure Digital High Capacity (SDHC) (tamanho regular e grande)
- xD-Picture card

## Inserção de um cartão digital

△ CUIDADO: Para evitar danificar o cartão digital ou o computador, não insira qualquer tipo de adaptador no Slot de Mídia Digital.

**CUIDADO:** Para evitar danos aos conectores do cartão digital, utilize pouca força para inserir um cartão digital.

 Segure o cartão digital com a etiqueta voltada para cima e com os conectores voltados para o computador.  Insira o cartão no slot de mídia digital e, em seguida, empurre-o até que esteja encaixado corretamente.




Você ouvirá um alerta sonoro quando o dispositivo for detectado e um menu de opções será exibido.

## Remoção de um cartão digital

- △ **CUIDADO:** Para evitar a perda de informações ou um bloqueio do sistema, use o procedimento a seguir para remover com segurança o cartão digital.
  - 1. Salve suas informações e feche todos os programas associados ao cartão digital.
  - NOTA: Para interromper uma transferência de dados, clique em **Cancelar** na janela Copiando do sistema operacional.
  - Para remover um cartão digital:
    - a. Clique no ícone Remover Hardware e Ejetar Mídia com Segurança na área de notificação, na extremidade direita da barra de tarefas.
    - NOTA: Para exibir o ícone Remover Hardware e Ejetar Mídia com Segurança, clique no ícone **Mostrar ícones ocultos** (a seta no lado esquerdo da área de notificação).
    - b. Clique no nome do cartão digital na lista.
    - NOTA: Você será avisado que é seguro remover o dispositivo de hardware.

c. Pressione o cartão digital e, em seguida, remova-o do slot.



## 8 Dispositivos USB

## Utilização de um dispositivo USB

USB (Universal Serial Bus – barramento serial universal) é uma interface de hardware que pode ser usada para conectar dispositivos externos opcionais, como um teclado, mouse, unidade, impressora, scanner ou hub USB. Os dispositivos podem estar conectados ao sistema.

Alguns dispositivos USB podem necessitar de software de suporte adicional, o qual geralmente acompanha o dispositivo. Para obter mais informações sobre software específico para dispositivo, consulte as instruções do fabricante.

O computador possui 3 portas USB que suportam dispositivos USB 1.0, USB 1.1 e USB 2.0. Um hub USB opcional fornece portas USB adicionais que podem ser utilizadas com o computador.

### Conexão de um dispositivo USB

- △ CUIDADO: Para evitar danos a um conector USB, utilize pouca força para conectar um dispositivo USB.
  - Para conectar um dispositivo USB, insira o cabo USB do computador na porta USB.



Você ouvirá um alerta sonoro quando o dispositivo tiver sido detectado.

NOTA: Ao conectar um dispositivo USB, você poderá ver uma mensagem, na área de notificação, informando que o dispositivo foi reconhecido pelo computador.

### Remoção de um dispositivo USB

△ **CUIDADO:** Para evitar perda de informações ou o travamento do sistema, use o procedimento a seguir para remover um dispositivo USB com segurança.

CUIDADO: Para evitar danos a um conector USB, não puxe o cabo para remover o dispositivo USB.

Para remover um dispositivo USB:

- Clique no ícone Remover Hardware e Ejetar Mídia com Segurança na área de notificação, na extremidade direita da barra de tarefas.
- NOTA: Para exibir o ícone Remover Hardware e Ejetar Mídia com Segurança, clique no ícone Mostrar ícones ocultos (a seta à esquerda da área de notificação).
- 2. Clique no nome do dispositivo na lista.
- NOTA: Você será avisado de que já pode remover o dispositivo com segurança.
- 3. Remova o dispositivo.

## 9 Dispositivos apontadores e teclado

## Configuração de preferências do dispositivo apontador

Use Propriedades de mouse no Windows® para personalizar as configurações para os dispositivos apontadores, como configuração de botão, velocidade do clique e opções do apontador.

Para acessar as Propriedades do Mouse, selecione **Iniciar > Dispositivos e Impressoras**. Em seguida, clique com o botão direito no dispositivo que representa o seu dispositivo e selecione **Configurações do mouse**.

### Utilização do TouchPad

Para mover o cursor, deslize o dedo através da superfície do TouchPad na direção desejada. Use os botões do TouchPad como os botões correspondentes de um mouse externo. Para rolar para cima e para baixo usando a zona de rolagem vertical do TouchPad, deslize o dedo para cima ou para baixo sobre as linhas.

NOTA: Para obter mais informações sobre a identificação dos componentes do TouchPad, consulte a seção "TouchPad", anteriormente neste guia.

O TouchPad aceita vários gestos de TouchPad. Para ativar os gestos do TouchPad, ponha dois dedos nele, conforme descrito nas seções a seguir.


Os gestos de TouchPad descritos nesta seção vêm ativados de fábrica. Para desativar ou reativar esses gestos:

- Clique duas vezes no ícone Synaptics na área de notificação, na extremidade direita da barra de tarefas, e clique na guia Configurações do Dispositivo.
- Selecione o dispositivo e clique em Configurações.
- Marque a caixa de seleção para desativar ou reativar o gesto do TouchPad.
- 4. Clique em **Aplicar** e, em seguida, clique em **OK**.

### Rolagem

A rolagem é usada para mover uma página ou imagem para cima ou para baixo. Para rolar, coloque dois dedos no TouchPad e arraste-os pelo TouchPad, movendo-os para cima, para baixo, para a esquerda ou para a direita.

NOTA: A velocidade de rolagem é controlada pela velocidade do dedo.




## **Pinçamento**

O pinçamento permite aumentar ou diminuir o zoom em itens como arquivos PDF, imagens e fotos.


### Para pinçar:

- Para aumentar o zoom, mantenha dois dedos unidos no TouchPad e, em seguida, afaste-os para aumentar o tamanho de um objeto.
- Para diminuir o zoom, mantenha dois dedos separados no TouchPad e, em seguida, junte-os com um movimento de pinça para diminuir o tamanho de um objeto.



### **Girar**

A rotação permite girar itens como fotos e páginas. Para girar, fixe seu polegar no TouchPad e mova o indicador em um movimento de semicírculo ao redor do polegar.



### Conexão de um mouse externo

É possível conectar um mouse USB externo ao computador usando uma das portas USB no computador.

## Utilização do teclado

### Uso das teclas de ação

As teclas de ação são ações personalizadas atribuídas a teclas específicas na parte de cima do teclado.

Para usar uma tecla de ação, mantenha pressionada a tecla para ativar a função atribuída a ela.

NOTA: Dependendo do programa em uso, pressionar fn e uma das teclas de ação abrirá um menu de atalho específico dentro do programa.

**NOTA:** O recurso de tecla de ação vem ativado de fábrica. É possível desativar esse recurso no utilitário de configuração para exigir o pressionamento da tecla fn e uma das teclas de ação para ativar a função atribuída. Consulte o capítulo "Utilitário de configuração" para obter informações adicionais.




Ícone	Descrição	
?	Abre a Ajuda e Suporte, que fornece informações sobre o seu sistema operacio Windows e sobre o computador, respostas a perguntas e tutoriais e atualiza o computador.	
	A Ajuda e Suporte também fornece solução de problemas automatizada e links para especialistas de suporte.	

Ícone	Descrição
*	Diminui o brilho da tela gradualmente enquanto a tecla é mantida pressionada.
*	Aumenta o brilho da tela gradualmente enquanto a tecla é mantida pressionada.
101	Alterna a imagem da tela entre dispositivos de exibição conectados ao sistema. Por exemplo, se houver um monitor externo conectado ao computador, pressionar essa tecla alternará a imagem entre a tela do computador, o monitor externo e uma exibição simultânea no computador e no monitor externo.
	A maioria dos monitores externos recebe informações de vídeo do computador utilizando o padrão de vídeo VGA externo. A tecla alternar imagem da tela também pode alternar imagens entre outros dispositivos recebendo informações de vídeo do computador.
144	Reproduz a faixa anterior de um CD ou a seção anterior de um DVD ou BD.
` <b>►</b> II.	Reproduz a faixa de um CD de áudio ou a seção de um DVD ou BD.
	Interrompe a reprodução de áudio de um CD, DVD ou BD.
►►L	Reproduz a próxima faixa de um CD de áudio ou a próxima seção de um DVD ou BD.
<b>4</b> ->	Diminui gradualmente o volume do alto-falante enquanto a tecla é mantida pressionada.
<b>4</b> +	Aumenta gradualmente o volume do alto-falante enquanto a tecla é mantida pressionada.
<b>4</b> ∅	Desativa ou ativa novamente o som do alto-falante.
(c13)	Liga ou desliga o recurso de conexão sem fio.  NOTA: Essa tecla não estabelece uma conexão sem fio. Para estabelecer uma
	conexão sem fio, uma rede sem fio também deve ser configurada.
prt sc	Captura uma imagem da tela do seu computador e copia essa imagem na área de transferência.

## Utilização de teclas de acesso rápido

Teclas de acesso rápido são combinações da tecla fn (1) e a tecla esc (2).



Função	Tecla de acesso rápido	Descrição
Exibir informações do sistema.	fn+esc	Exibe informações sobre os componentes de hardware do sistema e o número de versão do BIOS do sistema.

Para utilizar um comando de tecla de acesso rápido no teclado do computador, siga uma destas etapas:

- Pressione brevemente a tecla fn e, em seguida, pressione brevemente a segunda tecla de acesso rápido.
  - ou –
- Pressione e segure a tecla fn, pressione brevemente a segunda tecla do comando de tecla de acesso e, em seguida, solte ambas as teclas ao mesmo tempo.

# Utilização da tela de toque (somente em determinados modelos)

Alguns modelos de computador permitem que você use seus dedos para realizar determinadas ações na tela de toque.

NOTA: As instruções nesta seção são baseadas nas preferências definidas na fábrica. Para modificar configurações de cliques e movimentos reconhecidos, selecione Iniciar > Painel de Controle > Hardware e Sons > Caneta e Toque.

### **Tocar (ou clicar)**


Toque ou toque duas vezes em um item da tela, da mesma forma que você clicaria ou clicaria duas vezes usando o TouchPad ou um mouse externo. Toque e segure um item para ver o menu de contexto, da mesma forma que você faria com o botão direito do TouchPad.

NOTA: É preciso tocar e segurar o dedo até que o sistema operacional desenhe um círculo ao redor da área onde você está tocando; o menu de contexto aparece em seguida.

#### **Movimento**

Toque na tela com um movimento rápido e leve para cima, para baixo, para a esquerda ou para a direita de forma a navegar pelas telas ou percorrer rapidamente documentos.

NOTA: Para que esse tipo de movimento funcione, uma barra de rolagem precisa estar presente na janela ativa.




#### **Arrastar**

Pressione seu dedo em um item na tela e mova o dedo para arrastar o item para um novo local. É possível também usar esse movimento para percorrer documentos lentamente.

## Rolagem


A rolagem é usada para mover uma página ou imagem para cima ou para baixo. Para rolar, coloque dois dedos na tela e, em seguida, arraste-os pela tela, realizando a movimentação para cima, para baixo, para a esquerda ou para a direita.

NOTA: A velocidade de rolagem é controlada pela velocidade do dedo.



#### **Girar**

A rotação permite girar itens como fotos e páginas. Para fazer a rotação, fixe seu polegar na tela e mova o indicador em um movimento de semicírculo ao redor do polegar.




### **Pinçamento**

O pinçamento permite aumentar ou diminuir o zoom em itens como arquivos PDF, imagens e fotos.

#### Para pinçar:

- Para diminuir o zoom, mantenha dois dedos separados na tela e, em seguida, junte-os com um movimento de pinça; isso diminuirá o tamanho do objeto.
- Para aumentar o zoom, mantenha dois dedos unidos na tela e, em seguida, afaste-os; isso aumentará o tamanho do objeto.



## Configuração de preferências da tela de toque

- Para definir preferências de feedback visual, selecione Iniciar > Painel de Controle > Hardware e Sons > Caneta e Toque. Essas preferências são específicas para a tela de toque e o computador.
- Para definir preferências para usuários destros ou canhotos, selecione Iniciar > Painel de Controle > Hardware e Sons > Configurações do Tablet PC > Outros. Essas preferências são específicas para a tela de toque e o computador.
- Para definir preferências do dispositivo apontador, como a velocidade do ponteiro, velocidade do clique e rastros do mouse, selecione Iniciar > Dispositivos e Impressoras. Depois, clique com o botão direito no dispositivo que representa seu computador e selecione Configurações do mouse. Essas preferências se aplicam a qualquer dispositivo apontador no sistema.

Para alterar ou testar configurações de clique:

- Selecione Iniciar > Painel de Controle > Hardware e Sons > Caneta e Toque > guia Opções da Caneta.
- Em Ação da Caneta, selecione a ação e, em seguida, clique em Configurações.
- 3. Após concluir as alterações ou o teste de configurações, clique em OK.

Para alterar ou criar atribuições de movimentos rápidos (flicks):

- Selecione Iniciar > Painel de Controle > Hardware e Sons > Caneta e Toque > guia Movimentos.
- Clique em Movimentos de navegação e edição, em seguida clique em Personalizar.
- Siga as instruções apresentadas na tela para alterar ou criar uma atribuição de movimentos rápidos.
- 4. Clique em OK.

## 10 Unidades

## Identificação das unidades instaladas

Para exibir as unidades instaladas no computador, selecione Iniciar > Computador.

### Manuseio de Unidades

As unidades são componentes frágeis do computador e devem ser manuseadas com cuidado. Consulte as precauções apresentadas a seguir antes de manipular unidades. Precauções adicionais são fornecidas com os procedimentos aos quais se aplicam.

△ CUIDADO: Para reduzir o risco de danos ao computador ou a uma unidade de disco, ou perda de informações, devem ser tomadas as seguintes precauções:

Antes de mover um computador conectado a uma unidade de disco rígido externa, inicie a suspensão e espere a tela apagar ou desconecte a unidade de disco rígido externa corretamente.

Antes de manipular a unidade de disco, descarregue a eletricidade estática tocando a superfície metálica sem pintura da unidade.

Não toque nos pinos do conector de uma unidade removível nem do computador.

Manuseie a unidade de disco cuidadosamente; não a deixe cair nem coloque objetos sobre ela.

Antes de remover ou inserir uma unidade, desligue o computador. Se não tiver certeza se o computador está desligado, no estado de suspensão ou em hibernação, ligue-o e, em seguida, desligue-o através do sistema operacional.

Não force a unidade excessivamente ao colocá-la no respectivo compartimento.

Não digite usando o teclado ou mova o computador enquanto uma unidade óptica opcional estiver gravando um disco. O processo de gravação é sensível a vibrações. A unidade óptica externa deve ser conectada a uma porta USB *no computador*, não a uma porta USB em outro dispositivo externo, como um hub.

Quando a bateria for a única fonte de alimentação, verifique se ela possui carga suficiente antes de gravar uma mídia.

Evite expor a unidade de disco a temperaturas ou umidades extremas.

Evite expor a unidade de disco a líquidos. Não borrife produtos de limpeza na unidade de disco.

Remova a mídia da unidade antes de remover a unidade do compartimento, ou viajar, transportar ou guardar a unidade.

Se uma unidade de disco precisar ser enviada por correio, embale-a em plástico bolha ou outro tipo de embalagem com proteção adequada e cole uma etiqueta com a inscrição "FRÁGIL".

Evite expor a unidade a campos magnéticos. Os dispositivos de segurança com campos magnéticos incluem dispositivos de passagem e detectores de metal em aeroportos. Os dispositivos de segurança de aeroportos que verificam a bagagem, como esteiras transportadoras, utilizam raios X em vez de magnetismo e não danificarão uma unidade.

#### Uso de unidades externas

As unidades externas removíveis expandem suas opções de armazenamento e de acesso às informações.

Unidades USB incluem os seguintes tipos:

- Unidade de disquete de 1,44 MB
- Módulo de disco rígido (uma unidade de disco rígido com um adaptador conectado)
- Unidade de DVD-ROM
- Unidade combinada de DVD/CD-RW

- Unidade combinada de DVD+RW/R e CD-RW
- Unidade combinada de DVD±RW/R e CD-RW

#### Utilização de dispositivos externos opcionais

NOTA: Para obter mais informações sobre software e drivers necessários, ou saber que porta do dispositivo usar, consulte as instruções do fabricante.

Para conectar um dispositivo externo:

- △ CUIDADO: Para diminuir o risco de danos ao equipamento ao conectar um dispositivo acionado por energia, certifique-se de que ele esteja desligado e o cabo de alimentação de CA esteja desconectado.
  - Conecte o dispositivo.
  - 2. Se estiver conectando um dispositivo acionado por energia externa, conecte o cabo de alimentação do dispositivo a uma tomada de CA com aterramento.
  - 3. Ligue o computador.

Para desconectar um dispositivo externo sem alimentação, desligue o computador e desconecte-o. Para desconectar um dispositivo externo com alimentação, desligue o computador, desconecte-o e, em seguida, desconecte o cabo de alimentação de CA.

## 11 Módulos de memória


O computador possui um compartimento de módulo de memória que se encontra na sua parte inferior, sob a tampa interna. A capacidade de memória do computador pode ser atualizada substituindo-se o módulo de memória existente no respectivo slot.

- AVISO! Para reduzir o risco de choque elétrico e de danos ao equipamento, desconecte o cabo de alimentação e remova todas as baterias antes de instalar o módulo de memória.
- △ CUIDADO: A descarga eletrostática (ESD) pode danificar os componentes eletrônicos. Antes de iniciar qualquer procedimento, assegure-se de estar descarregado de eletricidade estática tocando em um objeto de metal aterrado.

Para incluir ou substituir um módulo de memória:


- Salve seu trabalho.
- Desligue o computador e feche a tela.
  - Se não tiver certeza se o computador está desligado ou em hibernação, ligue-o deslizando o interruptor Liga/Desliga. Em seguida, desligue o computador através do sistema operacional.
- Desconecte todos os dispositivos externos conectados ao computador.
- Siga as instruções na seção "Remover a tampa interna", anteriormente neste guia.
- Remova o módulo de memória existente:
  - a. Afaste os clipes de retenção (1) de cada lado do módulo.
    - O módulo de memória inclina-se para cima.
    - △ CUIDADO: Para evitar danos no módulo de memória, segure-o somente pelas bordas. Não toque nos componentes do módulo de memória.

b. Segure a borda do módulo de memória (2) e puxe-o cuidadosamente para fora do slot.



Para proteger um módulo de memória após a remoção, coloque-o em um recipiente a prova de eletrostática.

- 6. Insira um novo módulo de memória:
  - △ CUIDADO: Para evitar danos no módulo de memória, segure-o somente pelas bordas. Não toque nos componentes do módulo de memória e não o envergue.
    - a. Alinhe o entalhe (1) do módulo de memória com a lingueta no slot do módulo de memória.
    - **b.** Posicione o módulo de memória em um ângulo de 45 graus em relação à superfície do compartimento do módulo e pressione-o (2) no slot até encaixar.
    - **c.** Pressione cuidadosamente o módulo de memória **(3)**, aplicando força nas bordas direita e esquerda até que os clipes de retenção se encaixem no lugar.
    - △ CUIDADO: Não dobre o módulo de memória para evitar danificá-lo.



7. Siga as instruções na seção "Recolocação da tampa interna", anteriormente neste guia.

- 8. Vire o computador com o lado direito para cima e reconecte a alimentação externa e os dispositivos externos.
- 9. Ligue o computador.

## 12 Atualização de Software

Versões atualizadas do software fornecido com o computador podem estar disponíveis no Web site da HP.

A maioria das atualizações de software e BIOS disponível no Web site da HP encontra-se em arquivos compactados denominados *SoftPags*.

Alguns dos pacotes de download contêm um arquivo denominado Readme.txt (Leia-me.txt), que inclui informações sobre instalação e resolução de problemas.

Para atualizar o software, siga estas etapas, que se encontram detalhadas no restante deste guia:

- Identifique seu modelo de computador, categoria de produto e série ou família. Prepare-se para uma atualização do BIOS do sistema, identificando a versão do BIOS atualmente instalada no computador.
  - Se o computador estiver conectado a uma rede, consulte o administrador da rede antes de instalar qualquer atualização de software, especialmente atualizações do BIOS do sistema.
- NOTA: O BIOS do sistema de computador está armazenado na ROM do sistema. O BIOS inicializa o sistema operacional, determina como o computador irá interagir com os dispositivos de hardware e possibilita a transferência de dados entre dispositivos de hardware, incluindo a data e a hora.
- Acesse as atualizações através do site da HP em <a href="http://www.hp.com.br">http://www.hp.com.br</a>.
- Instale as atualizações.

## Atualização do BIOS

Para atualizar o BIOS, primeiro determine a versão do BIOS instalada no momento e em seguida efetue o download e instale o novo BIOS.

#### Determinação da versão do BIOS

Para determinar se as atualizações do BIOS disponíveis contêm versões do BIOS mais recentes do que a instalada atualmente no computador, é necessário saber a versão do BIOS que está instalada.

A versão do BIOS (também conhecida como *Data da ROM* e *BIOS do Sistema*) pode ser exibida através do utilitário de configuração.

Para exibir a informação do BIOS:

- Abra o utilitário de configuração do computador ligando ou reiniciando o computador e, em seguida, pressione f10 enquanto a mensagem "F10 = BIOS Setup Options" (F10 = Opções de configuração do BIOS) estiver sendo exibida no canto inferior esquerdo da tela.
- 2. Se o utilitário de configuração não abrir com as informações do sistema exibidas, use as teclas de seta para selecionar o menu **Main** (Principal).
  - Quando o menu Main (Principal) é selecionado, informações do BIOS e outras informações do sistema são exibidas.
- Para sair do utilitário de configuração do computador, use as teclas de seta para selecionar Exit
  (Sair) > (Exit Discarding Changes) (Sair descartando alterações) e, em seguida, pressione
  enter.

#### Download de uma atualização do BIOS

△ CUIDADO: Para evitar danos ao computador ou falha na instalação, faça o download e instale a atualização do BIOS somente quando o computador estiver conectado através do adaptador de CA a uma fonte de alimentação externa confiável. Não faça o download ou instale uma atualização do BIOS quando o computador estiver sendo executado com alimentação por bateria, ou conectado a uma fonte de alimentação opcional. Durante o download e a instalação, siga estas instruções:

Não interrompa o fornecimento de energia ao computador desconectando o cabo de alimentação da tomada de CA.

Não desligue o computador nem inicie a suspensão ou a hibernação.

Não insira, remova, conecte ou desconecte qualquer dispositivo, cabo ou fio.

Para fazer o download de uma atualização do BIOS:

- Acesse a página do Web site da HP que fornece o software para o seu computador:
  - Selecione **Iniciar > Ajuda e Suporte** e, em seguida, selecione a opção de atualização de software e drivers.
- Siga as instruções apresentadas na tela para identificar seu computador e acessar a atualização do BIOS desejada.
- Na área de download, siga etsas etapas:
  - a. Identifique a atualização do BIOS que seja mais recente do que a versão atualmente instalada no seu computador. Anote a data, o nome ou outro identificador. Esta informação pode ser necessária para localizar a atualização mais recente, após seu download para a unidade de disco rígido.
  - b. Siga as instruções apresentadas na tela para fazer o download da seleção para a unidade de disco rígido.
    - Anote o caminho da localização na unidade de disco rígido para onde a atualização do BIOS será transferida. Será necessário acessar esse caminho para instalar a atualização.
- NOTA: Se o computador estiver conectado a uma rede, consulte o administrador da rede antes de instalar qualquer atualização de software, especialmente atualizações do BIOS do sistema.

Os procedimentos de instalação do BIOS podem variar. Siga as instruções apresentadas na tela após o fim do download. Se não houver instruções exibidas, siga estas etapas:

- Abra o Windows Explorer selecionando Iniciar > Computador.
- Clique duas vezes na sua designação de unidade de disco rígido. Normalmente, a designação da unidade de disco rígido é Disco local (C:).
- Utilizando o caminho da unidade de disco rígido que anotou anteriormente, abra a pasta que contém a atualização.
- 4. Clique duas vezes no arquivo com a extensão .exe (por exemplo, *nomedoarquivo*.exe).
  - A instalação do BIOS é iniciada.
- Conclua a instalação seguindo as instruções apresentadas na tela.
- NOTA: Após uma mensagem de instalação bem-sucedida ser exibida na tela, é possível excluir o arquivo de download da unidade de disco rígido.

## Atualização de programas e drivers

Para fazer o download e instalar outro software além da atualização do BIOS, siga estas etapas:

- Acesse a página do Web site da HP que fornece o software para o seu computador:
   Selecione Iniciar > Ajuda e Suporte e, em seguida, selecione a atualização de software e drivers.
- 2. Siga as instruções na tela para encontrar o software que deseja atualizar.
- 3. Na área de download, selecione o software cujo download você deseja fazer e siga as instruções na tela.
  - NOTA: Anote o caminho da localização na unidade de disco rígido para onde o software será transferido. Será necessário acessar esse caminho para instalar o software.
- Quando o download for concluído, abra o Windows Explorer selecionando Iniciar > Computador.
- 5. Em seguida, clique duas vezes na designação de sua unidade de disco rígido. A designação da unidade de disco rígido é normalmente Disco local (C:).
- Siga o caminho anotado anteriormente para abrir a pasta na unidade de disco rígido que contém a atualização.
- Clique duas vezes no arquivo com a extensão .exe (por exemplo, nomedoarquivo.exe).
   A instalação é iniciada.
- 8. Conclua a instalação seguindo as instruções apresentadas na tela.
- NOTA: Depois que uma mensagem na tela informar que a instalação foi concluída com êxito, o arquivo de download da pasta correspondente poderá ser excluído da unidade de disco rígido.

## 13 Alteração das configurações do QuickWeb

## Desativação e ativação do HP QuickWeb

Para desativar ou reativar o QuickWeb a partir do sistema operacional Windows:

- Selecione Iniciar Todos os Programas > HP QuickWeb. A pasta Instalador do HP QuickWeb é exibida. Clique em Ferramenta de configuração do HP QuickWeb.
- 2. Marque a caixa de seleção Ativar QuickWeb.
- 3. Clique em **OK**.
  - NOTA: A ferramenta de configuração do HP QuickWeb também pode ser acessada selecionando-se Iniciar > Painel de Controle e, em seguida, clicando-se na seta Ver por. Selecione Ícones grandes ou Ícones pequenos para localizar a ferramenta de configuração do HP QuickWeb.

## 14 Utilitário de configuração

## Início do utilitário de configuração

O utilitário de configuração é um programa baseado na ROM que gerencia informações e personalizações, podendo ser utilizado mesmo quando o sistema operacional Windows não está funcionando.

O utilitário relata informações sobre o computador e fornece configurações de inicialização, segurança e outras preferências.

Para iniciar o utilitário de configuração:

▲ Abra o utilitário de configuração do computador ligando ou reiniciando o computador e, em seguida, pressione f10 enquanto a mensagem "F10 = BIOS Setup Options" (F10 = Opções de configuração do BIOS) estiver sendo exibida no canto inferior esquerdo da tela.

## Uso do utilitário de configuração

### Alteração do idioma do utilitário de configuração

O procedimento a seguir explica como alterar o idioma do utilitário de configuração. Se o utilitário de configuração ainda não estiver em execução, comece com a etapa 1. Se o utilitário de configuração já estiver em execução, comece com a etapa 2.

- 1. Abra o utilitário de configuração do computador ligando ou reiniciando o computador e, em seguida, pressione f10 enquanto a mensagem "F10 = BIOS Setup Options" (F10 = Opções de configuração do BIOS) estiver sendo exibida no canto inferior esquerdo da tela.
- Use as teclas de seta para selecionar System Configuration (Configuração do sistema) > Language (Idioma) e, em seguida, pressione enter.
- 3. Use as teclas de seta para selecionar um idioma e pressione enter.
- 4. Quando um aviso de confirmação com o idioma selecionado for exibido, pressione enter.
- 5. Para salvar suas alterações e sair do utilitário de configuração, use as teclas de seta para selecionar Exit (Sair) > Exit Saving Changes (Sair salvando alterações) e, em seguida, pressione enter.

Sua alteração entrará em efeito imediatamente.

#### Navegação e seleção no utilitário de configuração

Como o utilitário de configuração não é baseado no Windows, ele não oferece suporte para uso do TouchPad. A navegação e a seleção ocorrem através do pressionamento de teclas.

- Para escolher um menu ou um item de menu, use as teclas de seta.
- Para escolher um item em uma lista ou para alternar o valor de um campo, por exemplo um campo do tipo ativar/desativar, use as teclas de seta ou as teclas f5 ou f6.
- Para selecionar um item, pressione enter.
- Para fechar uma caixa de texto ou retornar ao menu de exibição, pressione esc.
- Para exibir informações adicionais sobre navegação e seleção com o utilitário de configuração aberto, pressione f1.

#### Exibição de informações do sistema

O procedimento a seguir explica como exibir informações do sistema no utilitário de configuração. Se o utilitário de configuração não estiver aberto, comece com a etapa 1. Se o utilitário de configuração estiver aberto, comece com a etapa 2.

- Abra o utilitário de configuração do computador ligando ou reiniciando o computador e, em seguida, pressione f10 enquanto a mensagem "F10 = BIOS Setup Options" (F10 = Opções de configuração do BIOS) estiver sendo exibida no canto inferior esquerdo da tela.
- 2. Selecione o menu **Main** (Principal). São exibidas informações sobre o computador, tais como data e hora do sistema e informações de identificação.
- Para sair do utilitário de configuração sem alterar nenhuma configuração, use as teclas de seta para selecionar Exit (Sair) > Exit Discarding Changes (Sair descartando alterações) e, em seguida, pressione enter.

## Restauração das configurações padrão no utilitário de configuração

O procedimento a seguir explica como restaurar as configurações padrão do Utilitário de Configuração. Se o utilitário de configuração ainda não estiver em execução, comece com a etapa 1. Se o utilitário de configuração já estiver em execução, comece com a etapa 2.

- Abra o utilitário de configuração do computador ligando ou reiniciando o computador e, em seguida, pressione f10 enquanto a mensagem "F10 = BIOS Setup Options" (F10 = Opções de configuração do BIOS) estiver sendo exibida no canto inferior esquerdo da tela.
- Use as teclas de seta para selecionar Exit (Sair) > Load Setup Defaults (Carregar padrões de configuração) e, em seguida, pressione enter.
- 3. Quando a tela Setup Confirmation (Confirmação da configuração) for exibida, pressione enter.
- 4. Para salvar suas alterações e sair do utilitário de configuração, use as teclas de seta para selecionar Exit (Sair) > Exit Saving Changes (Sair salvando alterações) e, em seguida, pressione enter.

As configurações padrão do utilitário de configuração entram em efeito quando o computador é reiniciado.

NOTA: Suas configurações de senha, segurança e idioma não são alteradas quando as configurações padrão de fábrica são restauradas.

#### Saída do utilitário de configuração

É possível sair do utilitário de configuração salvando ou não as alterações.

Para sair do utilitário de configuração e salvar as alterações da sessão atual:

Se os menus do utilitário de configuração não estiverem visíveis, pressione esc para voltar à exibição do menu. Então, use as teclas de seta para selecionar **Exit** (Sair) > **Exit Saving Changes** (Sair salvando alterações) e, em seguida, pressione enter.

Para sair do utilitário de configuração sem salvar as alterações da sessão atual:

Se os menus do utilitário de configuração não estiverem visíveis, pressione esc para voltar à exibição do menu. Então, use as teclas de seta para selecionar **Exit** (Sair) > **Exit Discarding Changes** (Sair descartando alterações) e, em seguida, pressione enter.

Após qualquer uma das duas escolhas, o computador reinicia no Windows.

## Menus do utilitário de configuração

As tabelas de menu apresentadas nesta seção fornecem uma visão geral das opções do Utilitário de Configuração.

NOTA: Alguns dos itens de menu do Utilitário de Configuração listados neste capítulo podem não ser suportados por seu computador.

#### Menu Main (Principal)

Selecione	Pa	Para fazer isto		
System information (Informações do sistema)	Visualizar e alterar a data e a hora do sistema.			
	•	Visualizar informações de identificação do computador.		
	•	Exibir informações de especificação sobre o processador, o tamanho da memória e do cache e o BIOS do sistema.		

## Menu Security (Segurança)

Selecione	Para fazer isto		
Administrator password (Senha de administrador)	Digitar, alterar ou excluir uma senha de administrador.		
Power-On Password (Senha de inicialização)	Digitar, alterar ou excluir uma senha de inicialização.		

## Menu System Configuration (Configuração do sistema)

Selecione	Para fazer isto
Language Support (Suporte a Idioma)	Alterar o idioma do Utilitário de Configuração.

Selecione	Para fazer isto		
Processor C4 State (Estado C4 do processador)	Ativar/desativar o estado de suspensão C4 do processador.		
Boot Options (Opções de inicialização)	Configurar as seguintes opções de inicialização:		
	<ul> <li>f10 and f12 Delay (sec.) (Intervalo f10 e f12 [segundos]): Define of tempo de espera para o pressionamento das teclas f10 e f12 do utilitário de configuração em intervalos de 5 segundos (0, 5, 10, 1 20).</li> <li>HP QuickWeb: ativa/desativa o menu de inicialização do HP QuickWeb no utilitário de configuração.</li> <li>Internal Network Adapter boot (Inicialização por adaptador de rede interno): ativa/desativa a inicialização por adaptador de rede interno.</li> <li>Boot Device Priority (Prioridade de dispositivos de reinicialização para:</li> </ul>		
	c	Disco rígido interno (somente em determinados modelos)	
	c	Disquete USB	
	c	Unidade de CD/DVD-ROM USB	
	c	Unidade USB flash	
	c	Unidade de disco rígido USB	
	c	Leitor de cartão USB	
	c	Placa adaptadora de rede	
		NOTA: Apenas os dispositivos conectados ao sistema aparecem no menu de seqüência de inicialização.	

## **Menu Diagnostics (Diagnósticos)**

Selecione	Para fazer isto		
Hard Disk Self Test (Autoteste do disco rígido) (somente em determinados modelos)	Executar um autoteste abrangente na unidade de disco rígido.		
Memory Test (Teste de memória)	Executar um teste para diagnóstico da memória do sistema.		

# Índice

<b>A</b>	níveis de bateria fraca 23	conectores
aberturas de ventilação,	recarregamento 25	entrada de áudio
identificação 7	remoção 21	(microfone) 8, 41
Adaptador de CA	bateria, identificação do	RJ-45 (rede) 7
conexão 19	compartimento 9	saída de áudio (fones de
identificação 14	BIOS, atualização 76	ouvido) 8, 41
alimentação, identificação do	botões	conexão a uma fonte de
cabo 14	direito do TouchPad 4	alimentação externa 19
alimentação, identificação do	esquerdo do TouchPad 4	conexão a uma WLAN 34
conector 7	TouchPad, botão de ativação/	conexão a uma WLAN
alteração do idioma do utilitário de	desativação 3	corporativa 34
configuração 80		conexão a uma WLAN pública 34
alto-falantes 5	C	conexão sem fio, ícone 30
alto-falantes, identificação 41	cabo, alimentação 14	conexão sem fio, identificação da
antenas 13	cabo de rede	luz 31
antenas de WLAN,	circuito de supressão de	conexão sem fio, tecla de ação,
identificação 13	ruído 29	identificação 31
antenas de WWAN,	conexão 29	configuração, computador 3
identificação 13	cabos	configuração da conexão à
antenas sem fio 13	LAN 29	Internet 33
aplicativos do Windows, tecla 5	USB 59	configuração de WLAN 33
armazenamento da bateria 26	VGA 47	controles de comunicação sem fio
ativação/desativação do	calibração de bateria 24	botão 31
TouchPad, identificação do	caps lock, identificação da luz 4	sistema operacional 31
botão 3	carregamento de baterias 22, 24	criptografia 34
áudio, conexão de dispositivos	cartão digital	
externos 46	inserção 56	D
aumentar volume, tecla de ação,	remoção 57	desligamento 27
identificação 41	circuito de supressão de ruído,	desligamento do computador 27
autoteste do disco rígido 83	cabo de rede 29	diminuir volume, tecla de ação,
	compartimento, bateria 9	identificação 41
В	componentes	direito, botão do TouchPad,
bateria	hardware adicional 14	identificação 4
armazenamento 26	lado direito 6	Dispositivo Bluetooth 30
calibração 24	lado esquerdo 7	dispositivos de segurança de
carregamento 22, 24	parte frontal 5	aeroportos 70
descarregamento 22	parte inferior 9	dispositivos USB
descarte 26	tela 8	conexão 59
identificação 14	TouchPad 3	descrição 59
inserção 21		remoção 60

dispositivo WLAN 30	Gerenciador de conexões 30 rede 30	mouse, externo conexão 63
E	rede com fio 30	configuração de
energia da bateria 19	informações do sistema 82	preferências 61
entrada de áudio (microfone), conector 8, 41	informações regulamentares conexão sem fio 15	multimídia, identificação dos componentes 40
esquerdo, botão do TouchPad,	etiqueta de	compensation 10
identificação 4	regulamentação 15	N
etiquetas	número de série do módulo HP	navegação no utilitário de
Certificado de Autenticidade	Mobile Broadband 15	configuração 81
Microsoft 15	inserção de uma senha de	nível crítico de bateria fraca 23
número de série 14	administrador 51	nível de bateria fraca 23
regulamentação 15	inserção de uma senha de	nome e número do produto,
exibição de informações do	inicialização 52	computador 14
sistema 81	interno, identificação do	número de série, computador 14
externa, unidade 70	microfone 9, 41	
externo, porta de monitor 47	interruptor interno da tela,	0
externos, conexão de dispositivos de áudio 46	identificação 9	opções de inicialização 83
	L	P
F	liberação, travas	plugues de ouvido 8, 41
firewall 34	bateria 9, 21	portas
fones de ouvido 8, 41	luz da bateria 22, 23	monitor externo 47
fones de ouvido (saída de áudio),	luzes	USB 7, 8, 59
conector 8, 41	caps lock 4	portas USB, identificação 59
funções de áudio, verificação 46	TouchPad 4	potência
_	webcam 9	conexão 19
<b>G</b>		Processor C4 State (Estado C4 do
gerenciador de conexões,	M	processador) 83
ícone 30	menu Diagnostics	programas, atualização 78
gerenciamento de uma senha de	(Diagnósticos) 83	projetor, conexão 47
administrador 51	menu Main (Principal) 82	Q
gerenciamento de uma senha de	menu Security (Segurança) 82	QuickWeb
inicialização 52	menu System Configuration	ativação 79
н	(Configuração do sistema) 82	desativação 79
hardware, identificação 3	microfone (entrada de áudio), conector 8, 41	utilitário de configuração 83
hibernação	mídia de gravação 16	atılıtarıo de bornigaração - ob
início 17	mídia de gravação 16	R
saída 17	mídia de inidade 16	rede, ícone 30
Hibernação	mídia digital, identificação do	rede, identificação do conector 7
iniciada ao ocorrer um nível	slot 6	rede com fio, ícone 30
crítico de bateria fraca 23	módulo de memória	rede local (LAN)
HP Mobile Broadband,	inserção 73	cabo necessário 29
desativado 37	remoção 72	conexão de cabo 29
hubs 59	Módulo HP Mobile Broadband 36	rede sem fio, conexão 30
hubs USB 59	monitor, conexão 47	rede sem fio (WLAN)
	monitor externo, identificação da	alcance funcional 35
I	porta 7	conexão 34
ícones	·	conexão a uma WLAN
conexão sem fio 30		corporativa 34

conexão a uma WLAN pública 34 equipamento necessário 33	suporte a idioma 82 suspensão início 16	USB, conexão do cabo 59 USB, identificação das portas 7, 8
segurança 33 restauração das configurações	saída 16	utilitário de configuração, senhas definidas no 50
padrão 81	T	
RJ-45 (rede), identificação do	tampa interna	V
conector 7	remoção 10 substituição 11	verificação das funções de áudio 46
S	teclado, identificação das teclas de	viagem com o computador 26
saída de áudio (fones de ouvido),	acesso 64	volume, ajuste 42
conector 8, 41	tecla fn 5, 64	
saída do utilitário de	teclas	W
configuração 82	ação 5	webcam, identificação 9, 41
segurança, conexão sem fio 33	aplicativos do Windows 5	webcam, identificação da luz 9,
seleção no utilitário de	fn 5	41
configuração 81	logotipo do Windows 5	Windows, identificação da tecla de
sem áudio, tecla de ação,	teclas de ação 5	aplicativos 5
identificação 41	teclas de acesso rápido	Windows, identificação da tecla do
senha de administrador	descrição 64	logotipo 5
criação 51	utilização 65	Windows, senhas definidas
gerenciamento 51	teclas de função 64	no 50
inserção 51	tela, identificação do interruptor	
senha de inicialização	da 9	
criação 52	temperatura 26	
gerenciamento 52	temperatura da bateria 26	
inserção 52	teste de memória 83	
senhas	TouchPad	
administrador 51	botões 3	
ativação 52	identificação 3	
definição no utilitário de	TouchPad, identificação da luz 4	
configuração 50	TouchPad, identificação da zona de	
definidas no Windows 50	rolagem 4	
seqüência de inicialização 83	travas, liberação da bateria 9	
SIM	travas de liberação da bateria 9,	
inserção 37	21	
remoção 38	U	
sistema não responde 27	unidade de CD 70	
sistema operacional 27	unidade de CD 70 unidade de disco, externa 70	
slot de cabo de segurança 7 software	unidade de disco, externa 70	
HP Connection Manager 31	unidade de DVD 70	
	unidade óptica 70	
instalação 45 multimídia 45	unidades	
Windows Media Player 45	disco rígido 70	
Software HP Connection	disquete 70	
Manager 31	externa 70	
software multimídia	óptica 70	
instalação 45	unidades, seqüência de	
utilização 45	inicialização 83	
	•	